



940

lijfigekühet

# INHALTSVERZEICHNIS

Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark	Seite
Die Handhabung	4
Betrieb des Motors	. 5
	. 6
Luftreifen, Spurverstellung	. 9
Teleskop-Vorderachse	10
Stufenrad	- 11
Ballastgewichte	12
Die Pflege	
Füllmengen	13
Allgemeines und Wahl der Schmierstoffe	13
Olkontrolle und Olwechsel im Motor	15
Ölkontrolle und Ölwechsel im Wechselgetriebe u. Hinterachsgehäuse	
Lenkung und Riemerscheibenantrieb	17
Reinigen des Olspülluftfilters	18
Kraftstoff und Tanken	19
Reinigen des Kraftstoff-Filters	20
Entlüften	21
Abschmieren und Schmierplan	22
Die Wartung	
Einstellen der Ventile Keilriemenspannung	23
Nachstellen der Vorderradlager	23
Lenkung, Nachsteller der Kupplung	24
Nachstellen der Bremsen	25
Schaltbild	26
Batterie, Lichtmaschire, Anlasser, Glühkerzenanlage	27
Einstellen der Scheinwerfer	28
Beleuchtung und Ankringen des amtlichen Kennzeichens	
Wartungstafel	30
	31
Sonderzubehör	32
Beschreibung	
1. Motor	33
Kurbelgehäuse, Kurbeltrieb, Zylinder und Zylinderkopf	34
Schmierölkreislauf	35
Einspritzpumpe, Kraftstoff-Filter, Luftfilter	36
2. Fahrgestell und Getriebe	37
Vorderachse, Lenkung, Triebwerk, Kupplung	38
Wechselgetriebe, Getriebeschema	39
Bremsen, Traktormeter, Elektrische Anlage, Anhängevorrichtung	42
Technische Daten	44
Technische Daten	44
Omyardonsche Krameperanage	47
3-Punkt-Geräte-Kupplung	57
Anbau- und Bedienungsanleitung für das Mähwerk	64

# Bedienungsanleitung


für den

# Deutz-Diesel-Schlepper



Тур "D 40.2"


Gültig ab Schlepper-Nr. 7855/1



Dieser Schlepper gehört jetzt Ihnen. Er wurde nach Ihren Erfordernissen konstruiert und gebaut. Als Helfer erledigt er die von Ihnen gestellten Aufgaben. Behandeln Sie Ihren Schlepper gut. Es kostet Ihr Geld und bereitet Ihnen Verdruß, wenn durch Bedienungsfehler und mangelhafte Pflege Arbeitsausfälle und Reparaturen ausgelöst werden.

Lesen Sie daher diese Bedienungsvorschrift sorgfältig und wiederholt durch. Sie enthält keine Hinweise für die Durchführung größerer Reparaturen und Montagen. Es ist richtiger, solche Arbeiten den von uns ständig angeleiteten Werkstätten unserer Verkaufsstellen oder Vertragshändler zu überlassen, die dafür besonders eingerichtet sind.

Bei allen telefonischen oder schriftlichen Anfragen vergessen Sie bitte nicht, die Typenbezeichnung D 40 L und die Schlepper-Nr. anzugeben. Unliebsame Irrtümer werden Ihnen dadurch erspart bleiben.




Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild und eingeschlagen am Motor- und Kupplungsgehäuse. Die Daten müssen mit den Eintragungen im Kraftfahrzeugbrief übereinstimmen.

Überzeugen Sie sich von der Vollständigkeit der Ausrüstung und dem einwandfreien Zustand Ihres Schleppers. Melden Sie Mängel sofort Ihrem Deutz-Händler. Spätere Beanspandungen können nicht berücksichtigt werden.

Eine Haftung auf Grund dieser Bedienungsanleitung müssen wir aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen.

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE INBETRIEBNAHME DES SCHLEPPERS

- 1. Luftdruck der Bereifung nach Angabe auf Seite 9 prüfen. Für die Transportverladung wurde der Luftdruck erhöht.
- 2. Olstand im Motor, Getriebe, in Nebentrieben und im Luftfilter kontrollieren.
- 3. Nur vorgeschriebene Schmier- und einwandfreie Kraftstoffe verwenden.
- 4. Kühlrippen vom Zylinder und Zylinderkopf sauber und trocken halten.
- Vorsicht bei Benutzung von Ausgleichgetriebesperre und Lenkbremse.
   Bei Straßenfahrt ist die Betätigung unzulässig.
- 6. Beförderung von Lasten auf den Anbaugeräten ist zu vermeiden.
- 7. Schrauben und Muttern regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren, besonders an den Radscheiben.
- 8. Gewissenhaft Betriebs- und Wartungsvorschriften beachten.



- 1 Kontrolleuchten für Blinklicht (orange)
- 2 Ladekontrolleuchte (rot)
- 3 Glühüberwacher
- 4 Mehrzweckschalter
- 5 Lenkrad
- 6 Schaltschloß
- 7 Kupplungsfußhebel
- 8 Schalthebel für Wechselgetriebe
- 9 Zusatzpedal für Kupplung10 Schalthebel für Gruppengetriebe
- 10 Schalthebel für Gruppengetriebe 11 Schalthebel für Zapfwelle
- 12 Handhebel für Ausgleichgetriebesperre

- 13 Öldruckkontrolleuchte (grün)
- 14 Fernthermometer
- 15 Glühanlaßschalter
- 16 Handhebel für Drehzahlverstellung
- 17 Fernlichtanzeigeleuchte (blau)
- 18 Traktormeter
- 19 Steckdose
- 20 Lenk- und Fußbremse
- 21 Steuerhebel für Zusatzgerät 22 Steuerhebel für Kraftheber
- 23 Fußhebel für Drehzahlverstellung
- 24 Handbremse

#### DIE HANDHABUNG

#### Betrieb des Motors

1. Olstand, Kraftstoffvorrat prüfen.

**Abschmieren nach Schmierplan.** Die **Schalthebel** des Getriebes, der Zapfwelle und des Mähbalkenantriebes müssen beim Anlassen des Motors in **Ausrückstellung** stehen, die **Handbremse angezogen** sein.

 Handhebel der Drehzahlverstellung auf etwa ¼ Last stellen. Lichtschlüssel einstecken und nach rechts auf Position 1 drehen, wobei rotes und grünes Licht aufleuchten muß.



Vorglühen: Knopf des Glühanlaß-Zugschalters bis zum spürbaren Widerstand herausziehen. Aufleuchten des Glühüberwachers beobachten. (Vorglühen ca. 15–20 Sekunden). Bei kaltem Motor etwa 1 Minute lang vorglühen, bei betriebswarmem Motor ist das Vorglühen nicht erforderlich. Dann den Knopf weiter herausziehen. Hierbei tritt der Anlasser in Tätigkeit. Sobald der Motor zündet, Knopf loslassen. (Max.


Betätigung des Anlassers 15 Sekunden.) Zum "Nachglühen" Knopf bis 1. Raste herausziehen.

Falls der Motor nicht anspringt, Stillstand abwarten, dann Anlaßvorgang wiederholen.

Nicht anlassen, solange Motor und Anlasser sich bewegen.

Nach vergeblichen Versuchen, Ursache nach Störtabelle feststellen und beheben. Vor allem sorgfältige Entlüftung des Einspritzsystems beachten.

Oldruckkontroll-Leuchte und Ladekontroll-Leuchte beobachten (müssen bei



laufender Maschine erlöschen).

Sobald der Motor rundläuft, Drehzahl zurücknehmen. Bei mäßiger Belastung mit wechselnder Drehzahl ist der Motor in kurzer Zeit betriebswarm. Zum Anfahren auf hohe Drehzahl gehen.

Der Abstellhebel der Einspritzpumpe ist durch einen Schlepphebel mit dem Gestänge der Drehzahlverstellung verbunden, so daß durch Umlegen des Handhebels nach vorn der Motor vom Sitz aus abgestellt werden kann.

#### 3. Anlaßvorschriften in der kalten Jahreszeit:

Beim Anlassen Kupplungsfußhebel durchtreten, um den Widerstand des kalten, zähen Getriebeöles auszuschalten.

- a) Mindestens eine Minute lang vorglühen.
- b) Handhebel der Drehzahlverstellung auf 2/3 bis 1/2 Last stellen.
- c) Nach dem Anspringen auf niederen Leerlauf zurückstellen und mindestens 2–3 Minuten lang warm laufen lassen.
- d) Erst dann Drehzahl steigern.

Sollte sich dann noch Weißqualmen zeigen, nochmals ½ Minute nachglühen. Auf guten Ladezustand der Batterie achten, evtl. ausbauen und warmhalten.

# Vorgeschriebenes Schmieröl verwenden.

 Abstellen. Handhebel der Drehzahlverstellung ganz nach vorn legen bis Motor steht. Lichtschlüssel abziehen.

Nach vorangegangenem Vollastbetrieb den Motor vor dem Abstellen jeweils einige Minuten im niederen Leerlauf zum Temperaturausgleich weiterlaufen lassen.

**Bei längerer Betriebsunterbrechung** ist Einsprühen von Korrosionsschutzöl durch die Glühkerzenbohrung zweckmäßig. Unter Umständen OI aus dem Kurbelgehäuse ablassen, und durch Konservierungsöl ersetzen.

Gelegentliche Inbetriebsetzung sichert zuverlässiges schnelles Starten für den Bedarfsfall.

#### **Fahrbetrieb**

 Anfahren: Kupplungsfußhebel bis zum Anschlag nach vorn treten und festhalten.

Nach Wahl der Gruppenschaltung den gewünschten Gang einschalten, Drehzahl durch Niedertreten des Fußhebels steigern, Feststellbremse lösen und Kupplung durch allmähliches Nachlassen des Fußhebels langsam einrücken. Der Schlepper setzt sich dann in Bewegung. Je langsamer die Kupplung eingerückt wird, um so weniger werden Triebwerk und Reifen beansprucht. Niemals versuchen, einen Gang mit Gewalt zu schalten. Nach dem Einrücken der Kupplung ist der Fuß sofort vom Kupplungshebel zu nehmen. Die Kupplung nicht länger schleifen lassen, als zum stoßfreien Anfahren unbedingt erforderlich ist.

- Aufwärtsschalten: Auskuppeln, gleichzeitig Drehzahl verringern, Schalthebel über Leerlaufstellung in den höheren Gang schalten, einkuppeln, Drehzahl steigern.
- 3. Abwärtsschalten: Die verlangsamte Fahrgeschwindigkeit des Schleppers muß dem nächstniedrigen Gang bei Höchstdrehzahl des Motors angeglichen sein. Dann auskuppeln, Schalthebel auf Leerlaufstellung. Einkuppeln, Drehzahl steigern, damit die vom Motor angetriebenen Zahnräder auf höhere Drehzahl kommen, wieder auskuppeln, niedrigen Gang einschalten und wieder einkuppeln.

4. **Bei Talfahrten** unter Last rechtzeitig den kleineren Gang einschalten und niedrigste Motordrehzahl einstellen.

Im Gefälle niemals auskuppeln und schalten.

Bergab niemals schneller fahren, als es bergauf gehen würde.

- 5. **Bei Bergfahrt** vor Beginn der Steigung auf den erforderlichen kleineren Gang umschalten.
- Das Schalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang oder umgekehrt und das Schalten der Zapfwelle darf nur bei stillstehendem Fahrzeug ausgeführt werden.
- 7. **Nach kurzer Fahrt Bremswirkung prüfen** und besonders bei Benutzung eines Anhängers Brems-Blink-Schlußlicht kontrollieren.
- 8. **Anhalten.** Fahrgeschwindigkeit durch Zurückstellen der Drehzahl verringern, auskuppeln, bremsen und den Schalthebel auf Leerlauf stellen. Steht der Schlepper, Handbremse festziehen.
- Mahlen der Reifen vermeiden. Bei schlüpfrigen oder vereisten Wegen mit verringerter Last fahren, gegebenenfalls Ketten auflegen.
- Bei geringer Geschwindigkeit niemals mit niedriger Drehzahl in den großen Gängen fahren. Kleineren Gang einschalten und mittlere Drehzahl wählen. Beim Einbiegen und Bremsen grundsätzlich Drehzahl herabsetzen.
- 11. Lenkbremse: Nur auf dem Acker und ohne Betätigung der Ausgleichsperre benutzen. Auf der Straße unzulässig (Unfallgefahr!).
  Drehzahl des Motors verringern, Lenkung in die gewünschte Richtung einschlagen und danach den entsprechenden Lenkbrems-Fußhebel kräftig niedertreten.
- 12. Ausgleichgetriebesperre: Bleibt der Schlepper auf einem glatten, schmierigen oder nachgiebigen Boden stecken, indem ein Rad rutscht und das andere sich infolge der Wirkung des Ausgleichgetriebes nicht dreht, kann vorübergehend die Ausgleichgetriebesperre durch Niederdrücken des rechts neben dem Fahrersitz liegenden Handhebels eingeschaltet werden.

  Beim Einschalten und auch beim Ausschalten ist kurzzeitig die Kupplung zu

beim Einschalten und auch beim Ausschalten ist kurzzeitig die Kupplung zu betätigen. Mit eingeschalteter Ausgleichsperre dürfen keinesfalls Kurven gefahren werden.




13. **Zapfwellenbetrieb:** Auskuppeln bei Betätigung des Schalthebels.

Bis Endlage nach Betätigung des Zusatzpedals "A" durchtreten. (Anschlag außer Funktion).


Stellung I: Motorzapfwelle

Für den Fahrbetrieb (Gangschaltung) genügt Auskuppeln bis zum Anschlag (siehe auch Seite 24).



# Teleskop-Vorderachse


- 5 Spurweiten 1312-1712 mm
- 5 Spurweiten 1468–1868 mm Rad gedreht.



# Stufenrad


6-fach verstellbar von 1226–1726 mm bei Bereifung 10–28/9–32/11–28,

Die Radmuttern sind ständig **auf festen Anzug zu überwachen.** Insbesondere sind die außenliegenden Befestigungsmuttern der Spurverstellräder nach jedem Wechsel regelmäßig nachzuziehen.



# Ballastgewichte.

Zur Erhöhung des Schleppergewichtes können zusätzlich in die Vorderräder je 30 kg und in die Hinterräder je 82,5 kg schwere Gewichte eingebaut werden. Außerdem ist der Einbau von 110 kg Frontballast in der Vorderachsbock möglich.




# Gewichte (in kg):

	vorn	hin	ten	gesamt
Bereifung	6.00–16	11–28	9–36	
	670	940		1610
	670		950	1620
Wasserfüllung und 20 % CaCl² je Reifen	18	150	180	
Ballastgewicht je Satz	65	165	165	

# Schmierung von Kühlgebläse und Keilriemenspannrolle

Die Hohlräume sind mit einer Dauerfettfüllung (Bosch-Heißlagerfett NBH 4/5 Z oder Shell Retinax A) versehen, die unter normalen Betriebsbedingungen bis zu einer Motorgeneralüberholung ausreicht.

# Gewöhnliches Staufferfett ist ungeeignet.



# Füllmengen

Kraftstoff		 •		٠	•	٠	49,0 Liter
Motor: Neufüllung		 ÷		·			10,5 Liter
bei Ölwechsel	•	 ٠					9,0 Liter
Wechselgetriebe und Hinterachsantrieb							
Mähantrieb (zusätzlich)	•		•		• 0		1,6 Liter
Lenkung							
Ölspülluftfilter	*						1,14 Liter
Getriebeöl im Riemenscheibenantrieb						2	0.75 Liter

# Allgemeines und Wahl der Schmierstoffe.

Der Wahl eines guten Schmiermittels und Kraftstoffes, sowie deren sorgfältige Filterung, ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Ebenso ist die Filterung der angesaugten Frischluft für die Lebensdauer der Zylinder und Kolben von maßgeblichem Einfluß. Nach der täglichen Arbeit soll der Schlepper einer kurzen Durchsicht und Reinigung unterzogen werden.

# Vor allem Kühlrippen der Zylinder und Zylinderköpfe sauberhalten.

Verunreinigungen der Kühlrippen vermindern die Kühlung. Insbesondere müssen die senkrechten Zylinderkopfrippen (♠) stets freiund sauber gehalten werden.

Trockene Reinigung der Kühlrippen mittels Draht und möglichst durch Ausblasen mit Druckluft. Wird mit Dieselkraftstoff ausgewaschen, ist zur Vermeidung eines Fettniederschlages nachträgliche Säuberung mit einer Sodalösung erforderlich. Anschließend Motor laufen lassen, damit Wasserrückstände verdampfen.

Für eine zuverlässige Reinigung sind die Abschirmbleche (†) auf der Abluftseite zu entfernen. Insbesondere sind die Kühlrippen zwischen den Ansaug- und Auspuffstutzen frei zu halten.

Am Wochenende soll eine gründliche Reinigung und eine genaue Durchsicht des Fahrzeuges stattfinden. Etwa schadhaft gewordene

Teile sind unverzüglich auszutauschen. Alle Schrauben und Muttern, besonders die des Lenkhebels, der Lenkstoßstange, der Vorder- und Hinterräder sind auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls festzuziehen.

### Schlepperpflege ist erstes Gebot.

Regelmäßige und gründliche Reinigung und eine genaue Durchsicht ersparen Arbeitsausfall und Reparaturkosten. Schlepperpflege lohnt sich. Die Lebensdauer des Schleppers wird erhöht.

#### Motorenöl


Zur Schmierung des Motors ist HD-Öl zu verwenden, wobei es sich um anerkannte Marken führender Ölfirmen handeln muß. Um ungünstige Einflüsse auszuschließen, stets die gleiche HD-Ölsorte einfüllen.


Unter Berücksichtigung der jeweiligen Außentemperaturen und Viskositätsgruppen sind für die Schmierung unserer luftgekühlten Motoren folgende Öle vorgeschrieben:

Bei Temperaturen über +20° C	SAE 30
bei Temperaturen von $-10^{\circ}$ C bis $+20^{\circ}$ C	SAE 20/20 W
bei Temperaturen unter −10° C	SAE 10 W
SAE 20/20 W kann ganzjährig verwendet werden, wenn im S	Sommer keine
hohen Temperaturen auftreten.	

#### Getriebeöl

Im Sommer und Winter	SAE 90
für alle Öle: Stockpunkt unter −10° C	
Flammpunkt nicht unter 200° C.	





Maßgebend für den richtigen Ölstand im Motor und Getriebe sind die Markierungen an den zugehörigen Peilstäben bzw. Kontrollschrauben.

#### Schmierfett

Das zu verwendende Schmierfett muß frei von Harz und Fremdstoffen sein. Wir schreiben lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit einer Penetrationszahl 260–290 vor.

#### Ölstandkontrolle und Ölwechsel beim Motor

Der **Ölstand ist täglich**, mindestens alle 10 Betriebsstunden mit dem Meßstab **bei stillstehendem Motor** zu prüfen. Der Schlepper darf hierbei nicht schräg stehen. Der Meßstab muß vorher mit einem faserfreien Lappen abgewischt werden. Der Ölstand ist richtig, wenn er innerhalb der Markierungszeichen am Meßstab liegt und der Motor einige Minuten gelaufen hat, so daß alle Räume des Ölkreislaufes gefüllt sind.

1. Ölwechsel: nach 20 Betriebsstunden

2. Olwechsel nach weiteren 40 Betriebsstunden

**Die weiteren Ölwechsel** sind wie folgt vorzunehmen:


nach Betriebs-Std. nach Traktormeter-Std. im Winter 70— 85 50—60


70-85


#### Der Filtereinsatz des Schmierölfilters

im Sommer 100-120


Der Filtereinsatz des Schmierölfilters ist unter normalen Betriebsverhältnissen alle 200–240 Betriebsstunden zu erneuern. Beim Auswechseln des Filtereinsatzes Gehäuse gründlich säubern, beim Zusammenbau auf Dichtheit achten, wenn erforderlich Deckeldichtung erneuern.







### Schmierung von Einspritzpumpe und Regler



Bei jedem Ölwechsel ist die Kontrollstandschraube am Reglerdeckel herauszuschrauben und überschüssiges Öl-Kraftstoffgemisch abzulassen. Tritt kein Ölgemisch heraus, so ist frisches Motorenöl durch den Einfüllstutzen an der Einspritzpumpe zu ergänzen.

Gelegentlich einer Generalüberholung oder bei Abbau der Einspritzpumpe, jedoch längstens nach 3000 Betriebsstunden, ist der gesamte Olvorrat zu erneuern.


**Der Schmieröldruck** wird nach dem Anlassen des Motors durch Erlöschen der grünen Öldruck-Kontrolleuchte auf dem Armaturenbrett angezeigt.

Brennt die Kontrolleuchte weiter, so ist die Fehlerquelle sofort zu beseitigen

#### Belüftung des Kipphebelraumes

Die von oben in den Zylinderkopf eingesetzten Patronen zur Belüftung des Kipphebelraumes sind ca. alle 240 Betriebsstunden zu reinigen. Die Patronen


sitzen in einem Stopfen 4, welcher für die Zufuhr von Frischluft mit einer Bohrung versehen ist. Befestigungsschraube 1 der Zylinderkopfhaube 2 lösen und Haube abnehmen. Filterpatrone 3 herausziehen, in Dieselkraftstoff reinigen, mit Motoröl benetzen und wieder einsetzen. Zylinderkopfhaube aufsetzen und Befestigungsschraube wieder anziehen. Auf Dichtigkeit achten, damit kein angesammeltes Wasser eindringen kann. Sauber halten.





Der Kugellagerausrücker ist mit einer Dauerschmierung versehen und bedarf keiner besonderen Wartung. Gelegentlich einer Instandsetzung oder wenn Motor und Getriebe getrennt wurden, ist die Fettfüllung des Gehäuses zu prüfen und ggf. zu ergänzen.

#### Olstandkontrolle und Olwechsel beim Wechselgetriebe und Hinterachsgehäuse

Ölstand monatlich prüfen und ergänzen. Falls vorhanden Ölmeßstab herausschrauben, abwischen und wieder einstecken, nicht einschrauben. Ölspiegel muß mindestens untere Markierung erreichen. Erster Ölwechsel nach 300 Betriebsstunden. Die weiteren Ölwechsel haben mindestens jährlich, entsprechend 1500 Betriebsstunden zu erfolgen.







Der Ölwechsel wird zweckmäßig unmittelbar nach der Arbeit durchgeführt, wenn das Triebwerk noch warm ist und das Öl leicht abfließt.


Bei angebautem Mähantrieb ist die Olablaßschraube auf der linken Seite am Gehäuse zu öffnen.

Nach dem Ablauf des alten Getriebeöles werden die Gehäuse mit einem Spülöl, notfalls mit Dieselkraftstoff gründlich ausgewaschen, damit der Abrieb feinster Stahlteilchen entfernt wird.

**Lenkung.** Kontrolle und Ergänzung der Ölmenge durch die oben auf dem Gehäuse vorgesehene Verschlußschraube bis zum Gewinde.

#### Riemenscheibenantrieb


Vor Anbau des Antriebes Olmenge prüfen und erforderlichenfalls ergänzen. Kontrolle durch Verschlußschraube am Gehäusedeckel, bei intensiver Benutzung alle 50 Betriebsstd. Olwechsel und Ausspülen nach 300 Betriebsstd.



# Ölspülluftfilter

Alle Arbeiten bei stehendem Motor durchführen.

Olstand und Olbeschaffenheit im abnehmbaren Unterteil täglich kontrollieren. Erst nach längerem Stillstand vornehmen, am besten morgens vor Inbetriebnahme des Schleppers, damit das in den Filtereinsatz eingedrungene Ol Zeit hat, in den Filtertopf abzutropfen.



Ist OI dunkel oder eingedickt, wobei der Olstand nur wenig ansteigt (ca. +5 mm) Oltopf auswaschen und mit frischem Motorenöl bis Unterkante Olstandmarkierung füllen. Olfüllung jahreszeitlich wie beim Motor.

Der abnehmbare Filtereinsatz ist dann ebenfalls in Dieselkraftstoff auszuspülen. Benzin oder Benzol dürfen für das Auswaschen keinesfalls verwendet werden. Die Zeitabstände hierfür schwanken je nach Staubhaltigkeit der Außenluft zwischen 5 und 30 Betriebsstunden und mehr.

Lufteintrittsöffnung am Ansaugrohr von anhaftenden Blättern, Stroh oder dergl. säubern.

Auf dichten Filteranschluß achten.

Bei vorhandenem Vorabscheider Staubanfall im Sammelbehälter beobachten. Rechtzeitig entleeren und reinigen. Rote Markierung bzw. Absatz darf nicht überschritten werden.

#### Kraftstoff


Guter Kraftstoff verlängert die Lebensdauer des Motors. Der geeignetste Kraftstoff ist Gasöl. Bei Verwendung anormaler Kraftstoffe empfehlen wir eine Rückfrage im Werk.

Auf Lieferung eines einwandfreien Kraftstoffes ist jederzeit größter Wert zu legen, wobei ein Markenkraftstoff nach DIN 51 601 bzw. nach **B**ritish-**S**tandard-Specification (BS 2859:1957) class A high speed am besten geeignet ist. Sogenannten Sommerkraftstoff nicht im Winter verwenden, da Paraffinausscheidungen zu Filterverstopfungen führen.

#### Tanken

Beim Einfüllen von Kraftstoff darf das in der Einfüllung befindliche Sieb nicht entfernt werden.

# Beim Tanken aus dem Faß ist folgendes zu beachten:



Der Kraftstoff muß frei von Sand, Schlamm und Wasser sein, da sonst Einspritzpumpe und Einspritzventil verschmutzen und vorzeitiger Verschleiß verursacht wird. Verzinkte Fässer sind als Lagerbehälter nach Möglichkeit wegen chemischer Einwirkung nicht zu verwenden.


- 1. Vorratsbehälter (Faß) mit Kraftstoff ruhig stehenlassen, damit sich Schmutz am Bodenabsetzen kann. Nicht durch Rollkippen den Bodensatz aufwirbeln.
- 2. Bei Verwendung einer Handpumpe nicht den Bodenschlamm aufrühren. Pumpe muß fest eingeschraubt sein. Kraftstoff nicht unmittelbar vom Boden absaugen. Die Sauglöcher müssen etwa 5 cm höher liegen.
- 3. Den letzten Rest des Faßinhaltes nicht für den Motor verwenden. Verwendung eines Filters in der Abfüllöffnung ist empfehlenswert.
- 4. Alle Überfüllgefäße, wie Eimer, Kannen, Trichter, Flügelpumpen stets sauberhalten und nicht auf staubigen Boden stellen oder im Freien stehenlassen.

#### Kraftstoff-Filter.

Auf gute Filterung des Kraftstoffes kommt es an; denn die Lebensdauer der hochwertigen Einspritzventile, Pumpenkolben und Druckventile hängt davon ab. Filterrückstände wöchentlich an der Schlammablaßschraube nach mehrstündigem Stillstand des Motors ablassen.







#### Ausbau.

- Nach Abnahme des Tankdeckels Siebeinsatz (Beutel) herausnehmen.
- Den oben an der Spindel befindlichen und unter dem Rand des Einfüllstutzens liegenden Hebel nach innen schwenken.
- Mit dem Hebel die Spindel und damit das Filter nach unten drücken, bis die Spindel durch die obere Führung am Einfüllstutzen freigegeben wird.
- Spindel zur Mitte neigen und Filter herausnehmen. Nach Losschrauben der untenliegenden Verschraubung läßt sich der Filtereinsatz abnehmen.

Zur Reinigung wird der Filzrohreinsatz nach Einstecken der sich beim Werkzeug befindlichen Reinigungsvorrichtung in die untere Öffnung in Dieselkraftstoff oder Petroleum getaucht und mit einer weichen nicht metallischen Bürste abgebürstet. Dabei darauf achten, daß die Reinigungsflüssigkeit nur durch den

Filz des Einsatzes und nicht durch den Schlauch in das Innere gelangen kann.

Nach mehrmaligem Abwaschen, wobei die Reinigungsflüssigkeit zu erneuern ist, Filzrohreinsatz in saubere Reinigungsflüssigkeit tauchen, vollsaugen lassen, herausnehmen und durch den Schlauchansatz der Reinigungsvorrichtung ausblasen. Vorgang 4–5mal wiederholen.

#### Einbau.

- Filter in den Kraftstoffbehälter so einführen, daß es mit der unteren Führung auf dem Ventil zum Aufliegen kommt.
- 2. Spindel wieder in die obere Führung einstecken und Hebel unter dem Rad des Einfüllstutzens schwenken.
- 3. Siebeinsatz einlegen.


#### Entlüften

Das Entlüften der Kraftstoffeinspritzanlage wird notwendig, wenn der Kraftstoff ausgeblieben oder durch Undichtigkeit Luft in die Pumpe gelangt ist. Der Motor läuft unregelmäßig und springt schlecht oder gar nicht an. Hierbei ist zunächst die Überwurfmutter der Saugleitung an der Einspritzpumpe zu lösen. Die Überwurfmutter dann wieder festziehen. Darauf ist der Saugraum der Einspritzpumpe durch Lösen der Entlüftungsschraube um 1 bis 2 Gänge durch Betätigung des Anlassers zu entlüften, bis auch hier Kraftstoff blasenfrei austritt. Bringt dieses noch keinen Erfolg, so sind die Überwurfmuttern der Druckleitungen am Einspritzventil zu lösen und alsdann der Anlasser zu betätigen, bis am Leitungsende Kraftstoff blasenfrei austritt.

Dabei ist darauf zu achten, daß der Drehzahlverstellhebel auf volle Drehzahl steht. Nach dem Entlüften Überwurfmuttern wieder festschrauben.

Es ist widersinnig, die Einspritzpumpe zu entlüften, bevor nicht das Leitungs-System entlüftet ist.





# Abschmieren.

Zum Füllen der Schmierpresse ist das vorgeschriebene Hochdruckfett (s. Seite 15) zu verwenden. Schmierköpfe stets sorgfältig reinigen. Solange Schmierfett einpressen bis es seitlich an den Schmierstellen heraustritt.

# SCHMIERPLAN

1 2 3	Einfüllstutzen Motor Ablaßschraube Motor Ablaßschraube Schmierölfilter	Olwechsel: 1. nach 20 Betriebsstunden 2. nach 40 Betriebsstunden folgende nach je weiteren 120 Betriebsstunden					
		Ö	lwechsel:				
4 Öleinfüllschraube Wechselgetriebe 5 Ölablaßschraube Wechselgetriebe 6 Ölablaßschraube Hinterachsgehäuse			<ol> <li>nach 300 Betriebsstunden und fol- gende nach je weiteren 1500 Be- triebsstunden bzw. jährlich</li> </ol>				
	Prüfen BetrStd.	täglich 10	wöchent- lich 60	monat- lich 250	jähr- lich 1000		
7 9	Olstand, Einspritzpumpe und Regler Olmeßstab Motor oder Olmeßstab	×	×				
10 11 12 13	Ölstandschraube am Wechselgetriebe Ölfüllung Lenkung Fettfüllung Ausrücklager Ölstandschraube Riemenscheiben- antrieb	-	nach Bedarf	×	ggf. einer Instand- setzung		
	Fettschmierung						
14	Lenkschenkel rechts und links		×				
15	Vorderachslagerbock		×				
16	Vorderräder Fußhebelwelle rechts und links		×				
18	Bremsgestänge rechts und links		×				
19	Hinterachs-Tragrohr		×	×			
20	Zugvorrichtung		×	×			

492

Spani

Falls
Laufe
durch
bzw.
Spann
Die S
gespo
etwa

Die S rieme weite Olwe lichen

)E)

422B

### DIE WARTUNG




# Ventilspiel.


Bei jedem Ölwechsel kontrollieren und auf das vorgeschriebene Maß 0,1–0,15 mm bei kaltem Motor regulieren.


## Spannung der Keilriemen.

Falls die Spannung der Keilriemen im Laufe der Zeit nachgelassen hat, kann durch Schwenken der Lichtmaschine bzw. der Ölpumpe die erforderliche Spannung wieder hergestellt werden. Die Spannung ist richtig, wenn sich der gespannte Keilriemen mit dem Daumen etwa 1,0–1,5 cm eindrücken läßt.

Die Spannung des Lichtmaschinen-Keilriemens ist nach den ersten 20 und nach weiteren 40 Betriebsstunden (1. und 2. Olwechsel) zu prüfen und erforderlichenfalls nachzuspannen.







Vorderradlagerung. Die Kegelrollenlager müssen von Zeit zu Zeit auf spielfreien Lauf geprüft und rechtzeitig nachgestellt werden. Hierzu ist das betreffende Rad hochzubocken und nach Abnahme der Radkappe der Splint zu entfernen und die Kronenmutter nachzuziehen, bis sich das Rad spielfrei drehen läßt. Zur Vermeidung von Spannungen wird die Mutter wieder um eine Viertelumdrehung gelockert und dann versplintet.

Lenkung. Das Lenkgetriebe kann, falls erforderlich, nachgestellt werden. Die Nachstellung sollte nur in einer gutgeführten KD-Werkstatt vorgenommen werden.


Achtung! Beim Abspritzen des Schleppers darauf achten, daß zwischen Lenkrad und Mantelrohr kein Wasser eindringt. Korrosion der Lagerung ist die Folge.

# Doppelkupplung.

Die Grundeinstellung der Kupplungsbetätigung vom Werk aus soll nicht verändert werden. Das Kupplungsspiel an der Fußauflage gemessen beträgt 18-20 mm.

# Nachstellen der Doppelkupplung

- 1. Verringert sich das Kupplungsspiel infolge Verschleiß der Fahrkupplung, so muß nach Lösen der Gegenmutter die Stellschraube "a" am Fußhebel hineingedreht und der vorgeschriebene Totgang von 18 mm wieder hergestellt werden.
- 2. Ist ein Verschleiß an der Zapfwellenkupplung eingetreten, so ist der Anschlag "b" in den Langlöchern so weit nach oben zu verschieben, daß bei Anliegen des Zusatzpedals "A" in Stellung II die Zapfwellenkupplung noch voll eingerückt ist.



- 3. In dieser Stellung prüfen, ob auch die Fahrkupplung für ein einwandfreies Schalten der Gänge genügend ausgerückt ist.
- 4. Wenn nicht, muß das vorgeschriebene Spiel an den Stellschrauben "s" der Ausrückhebel der Kupplung korrigiert und auf 1,4 mm eingestellt werden. (siehe Seite 38).
- 5. Kupplungsbetätigung nach Einstellvorschrift der Grundeinstellung wieder einstellen.

#### Einstellvorschrift:

- 1. Anschlag "b" so einstellen, daß bei Niederhalten des Zusatzpedals "A" der Kupplungsfußhebel bis zum Anliegen an der Schaftschraube "S" einen Pedalweg II-III von 80 mm beschreibt.
- 2. Stellschraube "a" so verdrehen, daß der Gesamtweg des Kupplungsfußhebels von Stellung 0-III 165 mm beträgt.
- 3. Kupplungsspiel durch Verstellen des Spannschlosses "Sp" von Stellung 0 in Stellung I auf ein Maß von 18 mm bringen. Kugellagerausrücker liegt gerade an.


Bremsen. Die Hinterradbremse ist eine kombinierte Fahr- und Lenkbremse.


Die Lenkbremsfußhebel können einzeln betätigt werden. Bei zu großem Totgang der Bremspedale infolae Abnutzung der Bremsbeläge ist rechtzeitiges Nachstellen erforderlich.

# Hierbei ist auf aleichmäßige Bremswirkung zu achten.

- 1. Gabelkopf "A" der Bremszugstange aus dem Bremshebel aushängen.
- 2. Sechskantschraube "B" an der Zentriereinstellung zwei Umdrehungen lösen und durch Hammerschlag lockern.
- 3. Gummistopfen "C" aus dem Fenster in der Bremsabdeckplatte ziehen. Nachstellrad "D" mit Hilfe eines Schraubenziehers in Pfeilrichtung "a" (fest) drehen, bis deutlicher Widerstand fühlbar ist. Beide Bremsbacken liegen an der Bremstrommel an.
- 4. Sechskantschraube "B" wieder festziehen.
- 5. Nachstellrad "D" um 5 Zähne in Pfeilrichtung "b" (lose) drehen. Beide Bremsbacken sind von der Bremstrommel gelöst, Luftspalt 0,5 mm. Gummistopfen "C" wieder eindrücken.

schlüssig an.





- A Gabelkopf
- E Bremsbacke
- B Sechskantschraube zur Zentrierung
  - F Bremshebel G Bremszuastanae

b lose

- C Gummistopfen
- D Nachstellrad a fest
- 6. Bremshebel "F" mit der Hand in Bremsrichtung bewegen, bis leichter Widerstand fühlbar wird. Nocken liegt an beiden Bremsbackenköpfen kraft-


Länge der Bremszugstangen "G" nach Lösen der Gegenmutter und durch Drehen des Gabelkopfes abstimmen. Gabelkopf in dieser Stellung einhängen, Bolzen sichern und Gegenmutter wieder festziehen.

Verölte, gebrochene und abgenutzte Bremsbeläge sind durch neue zu ersetzen. Unrunde oder riefige Bremstrommeln ausdrehen, schleifen und polieren lassen oder erneuern.


Bei Ausführung mit Getriebebremse erfolgt die Nachstellung durch ein Spannschloß mit Rechts- und Linksgewinde.

Nach der Einstellung sind die Kontermuttern wieder festzuzieher

# Schaltbild der elektrischen Anlage



- Kennzeichenleuchte
- 2 Anhängersteckdose
- 3 Leitungsverbinder
- 4 Blinkpositionsleuchte
- 5 Sicherung
- 6 Steckdose 7 Blinkgeber
- 8 Glüh-Anlaßschalter
- 9 Blink-
- Kontrolle 10 Fernlicht-
- kontrolle 11 Glühstift-
- kerzen 12 Anlasser
- 13 Lichtmaschine
- 14 Reglerschalter
- 15 Scheinwerfer,
- 16 Batterie
- 17 Leitungsverbinder
- 18 Signalhorn
- 19 Stoppschalter
- 20 Leitungsverbinder
- 21 Oldruckschalter
- 22 Ladekontrolle
- 23 Öldruck-Kontrolle
- 24 Motortemperaturkontrolle
- 25 Glühüberwacher
- 26 Mehrzweckschalter
- 27 Schaltkasten
- 28 Bremslichtzugschalter
- 29 Schluß-Brems-Blinkleuchte



Batterie: Die elektrische Anlage muß immer in einem guten Zustand sein. Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage sind zur Vermeidung von Kurzschlüssen die Batteriepole abzuklemmen. Die Flüssigkeitsverluste in den Batterien infolge Gasentwicklung und Verdunstung sind alle 100 Betriebsstunden durch destilliertes Wasser zu ergänzen, niemals durch Säure. Hierbei stets sauberes Gefäß verwenden.

Der Säurespiegel muß 10 bis 15 mm

über Plattenoberkante stehen. Polköpfe und Klemmen stets sauber halten und mit Korrosionsschutzfett einschmieren.

Entladene Batterien sind sofort bei einer Ladestation in Ordnung bringen zu lassen. Bei abgestellten Schleppern muß die Batterie spätestens alle 4 Wochen nachgeladen werden.

Auf festen Anzug der Flügelmuttern des Befestigungsrahmens achten. Falls die Gummiunterlagen ihre Elastizität verloren haben, sind sie zu erneuern.

Die Lichtmaschine lädt während des Motorlaufes die Batterien. Diese Aufladung wird durch die Kontrollampe am Armaturenbrett überwacht. Bei eingestecktem Schaltschlüssel und laufendem Motor darf die Kontrollampe nicht leuchten. Leuchtet sie dagegen auf, so lädt die Lichtmaschine nicht oder nicht genügend. Der Fehler ist durch Prüfung des Lichtmaschinenreglers beheben zu lassen, da sonst die Spannung der Batterien abnimmt und der Anlasser nicht mehr durchzieht.

Bei der Pflege der Lichtmaschine ist darauf zu achten, daß **alle 600 Betriebs- stunden Kollektor und Bürsten kontrolliert** bzw. gereinigt werden und die Leistung in einer Spezialwerkstatt geprüft wird. Die Lager sind hierbei mit Heißlagerfett zu schmieren.

#### Anlasser.

Nach jeweils 600 Betriebsstunden muß der Anlasser gereinigt und dessen Antriebslager mit Winteröl geschmiert werden. Nach 1200 Betriebsstunden ist eine gründliche Reinigung des Anlassers in einer Spezialwerkstatt vorzunehmen.

# Glühkerzenanlage.


Der am Armaturenbrett angebrachte Glühüberwacher soll beim Einschalten der Kerzen nach etwa 15 Sekunden langsam aufglühen. Tritt dies nicht ein, so liegt ein Fehler in der Stromzuführung vor. Batterien, Kabel und Glühkerzen sind nachzuprüfen. Glüht der Überwacher zu spät oder nur schwach auf, so sind die Batterien ungenügend geladen oder es liegt ein Kontaktfehler in der Stromversorgung vor. Kurzschluß kennzeichnet sich durch sehr schnelles und helles Aufglühen des Überwachers. Der Glühanlaßschalter ist dann sofort loszulassen und die Ursache des Kurzschlusses zu suchen.

Vor dem Einschrauben der Glühkerzen in den Zylinderkopf empfiehlt es sich, das Kerzengewinde mit einer Mischung aus Schmieröl und Graphit zu bestreichen, damit die Glühkerzen nicht festbrennen.

# Einstellen der Scheinwerfer (symmetrisch).

Die Einstellung soll bei belastetem Fahrzeug durchgeführt werden, d. h. mit möglichen Anbaugeräten.

Zur Einstellung der Scheinwerfer wird der Schlepper auf einer ebenen Fläche, die nicht waagerecht zu sein braucht, in einer Entfernung von 5 m vor einer senkrechten Prüffläche aufgestellt und das Abblendlicht eingeschaltet. Mit Hilfe der Einstelleinrichtung, mit der jeder Scheinwerfer versehen ist, werden beide Scheinwerfer einzeln so ausgerichtet, daß ihre Hell-Dunkel-Grenzen auf der Prüffläche eine horizontale Linie bilden, die 5 cm tiefer liegt als die Scheinwerfermitte "H". Dann wird auf Fernlicht umgeschaltet. Die Scheinwerfer werden nun parallel zur Fahrzeug-Mittelebene seitlich so ausgerichtet, daß der Abstand der Lichtbündelmitten auf der Prüffläche dem Abstand der Scheinwerfer "A" entspricht. Durch Umschalten auf Abblendlicht überzeugt man sich, ob die Höheneinstellung noch stimmt und stellt nötigenfalls nach.





#### Beleuchtung und Anbringen des amtlichen Kennzeichens.

Für die vorgeschriebene Ausleuchtung des hinteren Kennzeichens müssen die Nummerschilder und zwar:

kleines Schild (grüne Schrift) für Land- u. Forstwirtschaft (steuerfrei) großes Schild (schwarze Schrift) für Transportgewerbe (steuerpflichtig) nach der untenstehenden Maßskizze angebracht werden. Insbesondere ist auf den Neigungswinkel von 30° zu achten.

Bei der Zulassung des Fahrzeuges oder bei Verkehrskontrollen werden Kennzeichen, die nicht nach dieser Vorschrift angebracht sind, beanstandet.





Bei gewissenhafter Befolgung dieser Bedienungsanleitung sind Betriebsstörungen nicht zu erwarten. Treten trotzdem Störungen auf, so ist der Grund zu suchen und planloses Probieren zu vermeiden.

Die Störungstabelle diene dazu als Anhalt.

Ernste Störungen und Schäden sind nur durch sachkundige Monteure beheben zu lassen.

# WARTUNGSTAFEL

	täglich	wöchentlich	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich
Schmierung des Motors	Ölstand bei stillstehendem Motor mit Ölmeßstab prüfen; wenn nötig, Öl auffüllen.	Olwechsel nach 20 Betriebsstunden, 2. Olwechsel nach weiteren 40 Betriebsstunden. Folgende Olwechsel nach ie weiteren 100 bis 120 Betriebsstunden, d. h. also 14tägig Schmieröl erneuern, Kurbelgehäuse u. Schmierölfilter reinigen. Ol aus warmem Motor ablassen.				
Ein- u. Auslaßventil	8		Ventilschmierung kontrol- lieren, Ventilspiel <b>bei kal- tem Motor</b> prüfen und auf 0,1 bis 0,15 mm einstellen.			Ventilführung reinigen. Ventile nachschleifen.
Kraftstoffilter		Schlamm ablassen v. nach Erfordernis reinigen.				
Einspritzpumpe und Regler		Bei jedem Schmierölwechse	Olstand kontrollieren.		Nach 3000 Betriebsstunden OI erneuern.	In Spezialwerkstatt reini gen und nachreguliere lassen.
Schmieröl-Feinfilter			Filtereinsatz alle 200 bis 24	40 Betriebsstunden erneuern.		Tubbon,
Ölspül-Luftfilter	Olstand und Olbeschaffen- heit prüfen.	Filtereinsatz reinigen und Ölfüllung erneuern.	Nach Bedarf Einsatz ausba	uen u. in Gasöl auswaschen.		
Kühlrippen		and the second	Reinigen.			
Keilriemen Lichtmaschine		Nach 20 und nach 40 Betr wechsel. Keilriemenspannu 1,0–1,5 cm, evtl. nachspanne	ng prüfen. Daumenprobe			
Belüftung des Kipphebelraumes		Belüftungs-Patrone am Zyli prüfen und reinigen.	nderkopf auf Durchlaß			
Kupplung		Kupplungsspiel prüfen, bezv	v. nachstellen.			Kugellagerausrücker auf Fettfüllung prüfen, bzw. ergänzen, ggf. eine Instandsetzung.
Getriebe		Olstände bei stillstehenden Olstandschraube prüfen, we (s. Schmierplan).	n Motor mit Peilstab bzw. enn nötig, Ol auffüllen		1. Olwechsel nach 300 Beta lich wechseln.	riebsstunden, dann Öl jähr
Lenkung		Druckschmierköpfe der Lenkung mit Fettpresse schmieren. Schrauben auf festen Sitz prüfen (s. Schmierplan).	Ölstand im Lenkgetriebe kontrollieren.		Olerneuerung im Lenk- getriebe wie im Getriebe durchführen.	Lenkgetriebe kontrollieren und säubern, wenn nötig Spiel nachstellen.
Elektrische Anlage		Säurestand der Batterien I destilliertes Wasser auffülle Ladezustand der Batterien kontrollieren.	kontrollieren; wenn nötig, n.		Anlasser ausbauen, reinigen und schmieren.	Lichtmaschinenleistung kontrollieren lassen, Lichtmaschine säubern und schmieren.
Vorderräder Hinterräder	Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen.	7	Radkappen abnehmen. Neues Fett einfüllen.			Radnabensitz kontrollieren wenn nötig, Kegelrollen- lager nachstellen.
Bremsgestänge	Auf Gängigkeit und Brems- wirkung prüfen.	Schmieren. (s. Schmierplan.)		Bremsen kontrollieren.		Bremstrommeln abnehmen kontrollieren, wenn nötig, erneuern.
Reifenluftdruck	Prüfen, wenn nötig, nach- pumpen.	Eingedrungene Fremdkörper	aus den Reifen entfernen.			Anstrich der Felgen in Bet und Horn kontrollieren; wenn nötig, Anstrich erneuern.
Ganzer Schlepper	Störungen u. Fehler besei- tigen. Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen.	(Siehe Schmierplan.) Schlepper reinigen und genauer durchsehen.			Gründlich durch Über- wachungsdienst durch- sehen lassen.	Cincoent.
Kraftheber	Olstandkontroite	Bei Frontlader Olstandkontrolle.	Nach den ersten 20 Betri Filterreinigung vornehmen ( Motor).	ebsstunden Ölwechsel und gleichzeitig wie beim	Weitere Olwechsel und F 1000 Betriebsstunden, spätes	lterreinigung nach jeweils stens halbjährlich
Mähwerk	V 5			eranleitung		

i

Ma

. .

C.I. "	Ursache
Störung	
Motor springt nicht an	Motor zündet nicht. Krattstottbehälter leer. Luftblasen in der Einspritzpumpe. Zu dickes Schmieröl im Winter. Motor läßt sich nicht schnell genug durchdrehen. Einspritzventil zerstäubt nicht, da verschmutzt.
	Ungenügende Kompression. Ventile hängen oder sin Spiel zwischen Ventil und Ventilhebel zu klein.
Motor bleibt stehen	Kraftstoff ausgegangen. Filter oder Saugleitung verstopft.
Motor zieht nicht (Aussetzer) Mangelhafte Leistung	Kraftstoffilter stark verschmutzt. Einspritzpumpe fördert unregelmäßig durch Vers Entlüftung des Kraftstoff-Behälters unzureichend.
	Reglerstange in der Einspritzpumpe hängt. Undichte Leitungen. Luft in der Einspritzpumpe. Undichtigkeit am Zylinderkopf.
Anlaßschwierigkeiten infolge Versagens der elektrischen Anlage	Schaltkastenschlüssel nicht tief genug eingesteckt. Glüh-Anlaßschalter nicht richtig betätigt oder defek
	Vorglühanlage arbeitet nicht. Schmelzeinsatz zum Glühüberwacher oder Glühkerz gebrannt. Stromzuführung unterbrochen. Batterien haben keine Spannung. Anlasser zieht nich Batterieklemmen haben keinen vollen Kontakt. Anlasserleitung unterbrochen.
Motor qualmt, Auspuff grau oder blau bis schwarz	Schmierölstand zu hoch. Einspritzdüse zerstäubt nicht bzw. ist undicht. Förderbeginn zu spät eingestellt. Motor hat mangelhafte Verdichtung.
	Max. Füllung der Einspritzpumpe ist verstellt.
Motor geht durch	Regler in der Einspritzpumpe klemmt.
Motor hat ungenügenden Öldruck Grüne Kontrolleuchte	Schmieröl zu dünn. Undichtigkeiten am Schmierölkreislauf.
erlischt nicht.	Kurbelwellenlager defekt.
Grüne Kontrolleuchte erlischt nicht oder leuchtet nicht auf	Öldruckschalter defekt. Schaden an der elektrischen Leitung. Ungenügender Öldruck.
Motor hat stoßenden Gang	Einspritzdüse hängt fest durch Verschmutzung.
Motor wird zu heiß	Kühlgebläse arbeitet nicht. Keilriemen rutscht. Kühlrippen an den Zylindern und Zylinderköpfen schmutzt. Förderbeginn zu spät eingestellt.
	Einspritzdüse defekt. Maximale Füllung der Einspritzpumpe zu groß. Luftverlust durch verbogene Luftführungsbleche.

# STORUNGSTABELLE

Störung	Ursache	Abhilfe
Motor springt nicht an	Motor zündet nicht. Kraftstottbehälter leer. Luftblasen in der Einspritzpumpe. Zu dickes Schmieröl im Winter. Motor läßt sich nicht schnell genug durchdrehen. Einspritzventil zerstäubt nicht, da verschmutzt. Ungenügende Kompression. Ventile hängen oder sind u	I Proten and her kaltem Mator allt 0.1-0.13 mm ablet ematered I
Motor bleibt stehen	Kraftstoff ausgegangen. Filter oder Saugleitung verstopft. Kraftstoffilter stark verschmutzt.	Kolben ausbauen, Kolbenringe gängig machen oder neue einsetzen, Luftfilter prüfen und reinigen.  Kraftstoff nachfüllen. Pumpe entlüften. Filter und Leitungen reinigen.  Filter öfters reinigen, Kraftstoff vorfiltern.
(Aussetzer) Mangelhafte Leistung	Einspritzpumpe fördert unregelmäßig durch Verschi Entlüftung des Kraftstoff-Behälters unzureichend. Reglerstange in der Einspritzpumpe hängt. Undichte Leitungen. Luft in der Einspritzpumpe. Undichtigkeit am Zylinderkopf.	nutzung. Pumpen durch Fachmann prüfen lassen, Druckenflastungsvenfill säubern. Bohrung für Luftzutritt im Tankverschlußdeckel freilegen. Gestänge nachprüfen. Rohrverschraubungen dicht ziehen. Pumpe entlüften. Abdichtung des Zylinderkopfes und des Düsenhalters prüfen, nachziehen bzw. erneuern.
Anlaßschwierigkeiten infolge Versagens der elektrischen Anlage	Schaltkastenschlüssel nicht tief genug eingesteckt. Glüh-Anlaßschalter nicht richtig betätigt oder defekt.  Vorglühanlage arbeitet nicht. Schmelzeinsatz zum Glühüberwacher oder Glühkerze ogebrannt. Stromzuführung unterbrochen. Batterien haben keine Spannung. Anlasser zieht nicht og Batterieklemmen haben keinen vollen Kontakt. Anlasserleitung unterbrochen.	Überprüfen.
Motor qualmt, Auspuff grau oder blau bis schwarz	Schmierölstand zu hoch. Einspritzdüse zerstäubt nicht bzw. ist undicht. Förderbeginn zu spät eingestellt. Motor hat mangelhafte Verdichtung.  Max. Füllung der Einspritzpumpe ist verstellt.	OI bis obere Marke am Olmeßstab ablassen. Reinigen bzw. instandsetzen lassen. Richtig einstellen. Ventilspiel, Genauigkeit und Sitz der Ventile überprüfen bzw. neu einstellen, gängig machen oder neu einschleifen. Kolbenringe bzw. Zylinder auswechseln. Richtigstellen lassen.
Motor geht durch	Regler in der Einspritzpumpe klemmt.	Motor durch Unterbrechen der Kraftstoffzufuhr stillsetzen.
Motor hat ungenügenden Öldruck Grüne Kontrolleuchte erlischt nicht.	Schmieröl zu dünn. Undichtigkeiten am Schmierölkreislauf. Kurbelwellenlager defekt.	Ablassen und richtiges Schmieröl einfüllen. Ölansaugleitung, Druckleitung, Anschlüsse, Schmierölfilter, Druckregelventile auf Dichtigkeit prüfen. Motor sofort abstellen und instandsetzen lassen.
Grüne Kontrolleuchte erlischt nicht oder leuchtet nicht auf	Öldruckschalter defekt. Schaden an der elektrischen Leitung. Ungenügender Öldruck.	Erneuern. Schaden beseitigen. Mit zuverlässigem Oldruckmesser prüfen, sonst wie vor.
Motor hat stoßenden Gang	Einspritzdüse hängt fest durch Verschmutzung.	Ausbauen und säubern.
Motor wird zu heiß	Kühlgebläse arbeitet nicht. Keilriemen rutscht. Kühlrippen an den Zylindern und Zylinderköpfen si schmutzt. Förderbeginn zu spät eingestellt. Einspritzdüse defekt. Maximale Füllung der Einspritzpumpe zu groß. Luftverlust durch verbogene Luftführungsbleche.	Untersuchen. Riemen nachspannen. Reinigen.  Richtigstellen lassen. Ersetzen. Richtigstellen lassen. Bleche richten lassen.

#### SONDERZUBEHÖR

Ackerschiene mit Plattform (für Schlepper ohne Hydraulik) Zugpendel, auch bei 3-Punkt-Kupplung

Beifahrersitzbügel, rechts Beifahrersitzkissen, rechts

Riemenscheibe mit Antrieb, (aufsteckbar auf Zapfwelle)

Vorabscheider für Ölspülluftfilter

**Heizungsanlage,** auch bei Frontlader **Ballastgewichte** 


Wechsel- oder Zwillingsbereifung Aufbockvorrichtung

Mähwerke 41/2' oder 5' für Handoder hydraulische Aushebung

**Wetterdach** für Fronteinstieg, hochschwenkbare Panorama-Frontscheibe

#### Frontlader Größe 2

Erdschaufel, Stalldung- und Vielzweckgabel (weitere Arbeitsgeräte sind von der Firma Baas, GmbH., 2 Wedel (Holstein), Industriestraße 39–43, zu beziehen.



 Hubkraft
 . . . . kg
 625

 mit Verlängerung
 kg
 300

 volle Hubzeit
 . sec.
 7,0

 c¹
 . . . . . . . . mm 1150

 c²
 . . . . . . . . mm 750

 c³
 . . . . . . . mm 3700

 H¹
 . . . . . . . . mm 4400


 d
 . . . . . . . . . mm 890

Vorderradbereifung 6.00–16 AS Front (6 ply) erforderlich und 3 atü Luftdruck.

Hinterachslast muß durch Ballastgewichte in den Rädern erhöht werden; auch empfiehlt es sich, die Reifen mit Wasser zu füllen oder ein in den unteren Lenkern der 3-Punkt-Kupplung gelagertes Gegengewicht verwenden.

# BESCHREIBUNG


#### 1. Motor



- 1. Kühlgebläse
- 2. Keilriemen
- 3. Spannrolle
- 4. Einspritzpumpe mit Regler
- 5. Öleinfüllstutzen
- 6. Ölmeßstab
- 7. Einfüllstutzen
- 8. Schmierölfeinfilter

Als Antriebskraft für den **D 40 L** dient ein stehender luftgekühlter **Dreizylinder-Diesel-Motor** Bauart **F 3 L 712,** der im Viertakt nach dem Wirbelkammerverfahren arbeitet. Das Kurbelgehäuse ist das Rückgrat des Motors, in welchem die Kurbelwelle in austauschbaren Fertiglagern läuft. Alle Lagerstellen werden durch eine Zahnradpumpe mit Drucköl versorgt.

Der Öldruck wird durch einen Öldruckstarter überwacht, der an eine Querbohrung des Schmierölkreislaufes angeschlossen ist und bei weniger als 0,5 atü Öldruck über einen Federkontakt die grüne Öldruckkontrolleuchte am Schaltbrett aufleuchten läßt.



Pleuelstangen mit Fertiglagern verbinden Kurbelwelle und Leichtmetallkolben. Nach unten ist das Kurbelgehäuse durch eine Ölwanne abgeschlossen.

Die Leichtmetallzylinderköpfe werden gemeinsam mit den Zylindern durch je vier lange Dehnschrauben auf das Kurbelgehäuse befestigt. In den Zylinderköpfen ist die Wirbelkammer eingegossen, in welche Einspritzdüsenhalter und Glühkerze eingeschraubt werden. Die hängenden Ventile werden durch Stoßstangen und Kipphebel betätigt. Eine Zylinderkopfhaube schließt den Kipphebelraum öldicht nach oben ab. Unter derselben befindet sich eine Drahtgeflechtfilterpatrone, durch die eine kleine Luftmenge zur Belüftung ins Motorinnere gelangt.

An dem vorderen Deckel des Kurbelgehäuses sind Kühlgebläse, Keilriemenspannrolle und Lichtmaschine befestigt. Nach Abnahme des Deckels sind sämtliche Zahnräder des Motors zugänglich. Der Antrieb des Kühlgebläses und der Lichtmaschine erfolgt über Keilriemen. Hinter dem Kühlgebläse befindet sich die mehrteilige abnehmbare Luftführungshaube. Darunter ist die Einspritzpumpe mit Regler angebracht. Am Regler befindet sich auf der Außenseite der Drehzahlverstellhebel und entgegengesetzt dem Kurbelgehäuse zugewandt der Abstellhebel.

Außerdem sind auf dieser Motorseite der Ölmeßstab, die Öleinfüllung, die Ablaßschraube sowie das Schmierölfilter zugänglich. Das hintere Kurbelwellenende trägt das Schwungrad mit Anlasserzahnkranz. Auf der Abluftseite des Motors ist das Saugrohr und Auspuffrohr angeordnet. Hier befinden sich ebenfalls Anlasser und Lichtmaschine sowie das Entlüftungsrohr.


In den Hauptstrom der Schmierölleitung ist ein Feinfilter eingebaut. Das Öl wird durch den Einsatz aus Papier und Filterstoffen gedrückt. Bei Verstopfung der Filterpatrone öffnet sich ein Überdruckventil, so daß das Schmieröl ungefiltert zu den Lagerstellen gelangen kann. Das Schmierölfeinfilter läßt sich durch Auswaschen nicht säubern, sondern muß nach 240 bis 300 Betriebsstunden erneuert werden.

Die für die Kühlung des Motors erforderliche Luftmenge wird von einem axial wirkenden Kühlgebläse von vorn angesaugt und mit hoher Geschwindigkeit durch die Rippenspalten der Zylinder und Zylinderköpfe hindurchgedrückt. Die Luftführungshaube und die vorgesehenen Leitbleche sorgen für die richtige Aufteilung des Kühlluftstromes.

Der Antrieb des Kühlgebläses erfolgt durch einen Keilriemen, der von einer Spannrolle dauernd in richtiger Spannung gehalten wird.

Einwandfreier Zustand des Keilriemenantriebes für das Kühlgebläse ist für den Motor von größter Wichtigkeit, da er sonst überhitzt werden könnte.

Geht die Spannung infolge Ausfalls des Keilriemens verloren, so wird über einen Zugschalter, der mit der Spannrolle verbunden ist, der Stromkreis einer Warnanlage geschlossen und das Signalhorn betätigt.




Die Motortemperatur wird durch ein Fernthermometer am Armaturenbrett dem Fahrer anzeigt. Der Wärmefühler hierfür ist unter der Luftführungshaube im Zylinderkopf 2 unter dem Einspritzventil eingeschraubt. Die zulässigen Temperaturen liegen innerhalb des grünen "Normal"-Feldes des Fernthermometers. Werden diese zulässigen Temperaturen überschritten, erscheint im Fenster des Gerätes ein rotes "Stop"-Feld. Gleichzeitig wird vom Fernthermometer aus das Signalhorn des Schleppers betätigt. Der Motor ist sofort stillzusetzen und die Schadensursache zu beseitigen.


Ein an die Einspritzpumpe angebauter Fliehkraftverstellregler regelt während des Betriebes innerhalb des Motordrehzahlbereiches durch Veränderung der Kraftstoff-Fördermenge die Drehzahl. Die mittleren Drehzahlen werden durch entsprechende Betätigung des von Hand oder Fuß bedienten Reguliergestänges eingestellt.

Der Spritzversteller stellt automatisch den günstigsten Förderbeginn der Einspritzpumpe für jede Motordrehzahl zwischen niedrigem Leerlauf und Höchstdrehzahl ein.

Im Kraftstoffbehälter sind 2 Kraftstoffilter untergebracht. Das Filzrohr des Filters ist auf einer Spindel befestigt. Bei ausgebauten Filtern wird durch ein federbelastetes Bodenventil die Kraftstoffleitung zur Einspritzpumpe automatisch abgesperrt.

- Deckel zum
   Kraftstoffbehälter
   Siebeinsatz (Beutel)
- 3 Griffstück 4 Filzrohrfilter
- 6 Schlammablaßschraube 7 Bodenventil (Anschluß zur Einspritzpumpe)






Die vom Motor angesaugte Luft wird durch ein unter der Motorhaube sitzendes Ölspülluftfilter geleitet und dadurch entstaubt.


# 2. Fahrgestell und Getriebe

Der Deutz-Radschlepper D 40 L ist eine Universal-Maschine, die für verschiedene Arbeiten wie Pflügen, Kulturarbeiten, Dreschen, Transporte usw. verwendet werden kann.




Der Schlepper ist in Blockbauart ausgeführt, d. h. Vorderachslagerbock, Motor und Getriebe sind unmittelbar miteinander verflanscht und bilden das Trag-


gerüst des Schleppers. Es dient gleichzeitig auch zur Aufnahme der Lenkung, der Kupplungs- und Bremsbetätigung sowie des Fahrersitzes und der Blechverkleidung. Der Vorderachslagerbock ist am Motorgestell angeschraubt und nimmt die pendelnd angeordnete Vorderachse auf. Der Getrieberumpf wird aus Kupplungsgehäuse und dem anschließenden Getriebegehäuse gebildet.




Die Vorderräder laufen auf nachstellbaren Kegelrollenlagern. Sie sind durch gummigefederte Lenkschenkel drehbar mit den Faustlagern der Lenkachse verbunden und werden durch eine Einfinger-Schneckenlenkung über Spurstange und Lenkstoßstange mit wartungsfreien Vullkolanschalen betätigt.



Das Kupplungsgehäuse nimmt die Lenkung auf und umschließt das Schwungrad des Motors mit der Doppelkupplung, die von einem Fußhebel über einen Kugellagerausrücker betätigt wird.



Im Getriebegehäuse sind die Teile der Gruppenschaltung und des Wechselgetriebes mit den Vorwärts- und Rückwärtsgängen, die Hinterachsuntersetzung, das Ausgleichgetriebe, die Ausgleichgetriebesperre sowie die Nebenantriebe untergebracht.



# Geschwindigkeiten km/h


bei Kegelradübersetzung 7:37 und Bereifung

	11-	-28	9	7-36
	L	S	L	S
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang RGang	1,5 2,0 3,0 4,3 2,0	13,3 18,9	2,1 3,3 4,6	7,0 9,3 14,3 20,0 9,3

- ① Doppelkupplung
- © Gruppenschaltung
- Mähbalkenantrieb
- (4) Wechselgetriebe
- (5) Ausgleichgetriebesperre
- 6 Hinterradbremse
- Getriebebremse
   Zapfwellenschaltung
   Riemenscheibenantrieb

# Motorzapfwelle

n = 540 U/min. (rechts) bei 1875 U/min des Motors



# Geschwindigkeiten km/h

bei Kegelradübersetzung 9:34 und Bereifung

	11–28			9-36	
	L	S	L	. S	
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang	2,1 2,8 4,2 6,0	12,1 18,6	3,	2 9,8 0 13,1 6 20,0 5 28,4	
RGang	2,8	12,1	3,	0 13,1	


- 1 Doppelkupplung
- (2) Gruppenschaltung
- 3 Mähbalkenantrieb
- Wechselgetriebe
   Ausgleichgetriebe-
- sperre
- 6 Hinterradbremse 7 Getriebebremse

- (8) Zapfwellenschaltung
  (9) Riemenscheibenantrieb


# Motorzapfwelle

n = 540 U/min. (rechts)bei 1875 U/min des Motors Durch die Kombination von Gruppengetriebe und Wechselgetriebe ergeben sich 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, die durch entsprechende Stellung des Gruppenschalthebels und des Schalthebels des Wechselgetriebes gewählt werden können. Sie sind in einem Schaltbild auf dem Schaltknopf gekennzeichnet.

Mit der Vorgelegewelle des Wechselgetriebes ist eine Zapfwelle verbunden, die bei der Doppelkupplung als Motorzapfwelle geschaltet wird.



Die feststellbare Handbremse wirkt als Innenbackenbremse auf die Zwischenwelle des Getriebes.



**Die Fußbremse** ist als 2. Pedalbremse ausgebildet und wirkt auf die mit Innenbackenbremsen versehenen Hinterräder.

Zur Unterstützung des Lenkvorganges können die Pedale nach Umlegen des Fexierhebels einzeln betätigt werden. Sie dienen zum kürzeren Wenden auf dem Acker. Auf der Straße ist die Benutzung wegen Unfallgefahr nicht statthaft.

Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse ist der vordere Teil des Schleppers mit einer aufklappbaren Motorhaube abgedeckt. An diese schließt sich der Kraftstoffbehälter mit dem darunter liegenden Werkzeugkasten an. Auf dem Kupplungsgehäuse ist der gummigefederte Fahrersitz befestigt.

Die Vorderräder sind mit Kotschützern versehen, während die Hinterräder durch Kotflügel abgeschirmt werden.

Auf der Anzeigescheibe des serienmäßig eingebauten Traktormeters lassen sich die Drehzahlen des Motors, der Zapfwelle und die Geschwindigkeiten der einzelnen Gänge, letztere auf farbig markierten Feldern, ablesen.





2–3–4 Gang kennzeichnet die langsame und 5–6–8 Gang die schnelle Schaltgruppe.

Außerdem ist auf der Glasscheibe die vorgeschriebene Motordrehzahl von 1750 U/min für den Mähbetrieb markiert.

Innerhalb des Traktormeters sind die Anzeigeleuchten für Öldruck, Ladekontrolle, Fernlicht und Blinkkontrolle sowie die Beleuchtung der Skala untergebracht.

Die auf dem Traktormeter abgelesenen Betriebsstunden ergeben sich aus der Anzahl der Motordrehungen. Sie decken sich nur dann mit den effektiv zurückgelegten Betriebsstunden, wenn der Motor im Durchschnitt mit 1500 U/min. betrieben wird. (Siehe Olwechselvorschrift).







Bei Benutzung eines Einachsanhängers muß das Zugmaul wie auf nebenstehender Abbildung gezeigt angebracht sein. Der sichtbare Schmiernippel muß in Fahrtrichtung nach rechts liegen. Zugmaul und Anhängevorrichtung sind am Ende des Getriebes befestigt und in der Höhe verstellbar.

# TECHNISCHE DATEN


Motor-Bauart:  Zylinderzahl  Bohrung  Hub  Hubraum  Arbeitsweise	F 3 L 712 3 stehend 95 mm Ø 120 mm 2550 cm³ Viertakt-Diesel mit Wirbelkammer
Drehzahl:	2150 U/min
<b>Leistung:</b>	35 PS
moment	185 g/PS/h 2,5–3,7 kg/h
Kühlung:  Antrieb des Gebläses  Luftreiniger	Luftkühlung durch Axialgebläse 1 Keilriemen 12,5×1300 H 3701 St Ölspülluftfilter, Vorreiniger (auf Wunsch)
Schmieröldruck bei warmem Motor Schmierölreiniger	Druckumlaufschmierung mind. 0,5 atü bei Leerlauf (600 Upm) Feinfilter im Hauptstrom
Olinhalt:   Neufüllung (Erstfüllmenge)   Olwechsel   Einspritzpumpe   mit mech. Regler   Düsenhalter   Einspritzdüse   Einspritzdruck   Kraftstoff-Filter   Förderbeginn	ca. 10,5 Liter ca. 9 Liter Bosch-Kolbenpumpe PE 3 A 70 B 410 RS 321/29 Bosch EP/RSV 300-1150 A 8 AV 5327 Bosch KD 45 SDA 45/1 Bosch DNOSD 211 125 atü 2 Filzrohrfilter im Kraftstoffbehälter 16°-18° v.o.T. = 3,0-3,8 mm Kolben-
Zündfolge	weg 1-2-3 0,1-0,15 mm 16° vor o.T. 40° nach u.T. 52° vor u.T. 16° nach o.T. 1,25-1,5 mm


# Elektrische Ausrüstung:


Anlasser	Bosch BNG 2,5/12 DR 9 Z 11
Lichtmaschine mit	Bosch LJ/GJJ 130/12 1500 R 8
Reglerschalter	RS/UA 130/12/4
Antrieb	Keilriemen 12,5×1075 H 3701 St
Glühstiftkerze	S 10,5 H 7,631
Glühüberwacher 17 Volt	D DIN 72 525
Glühwiderstand	B DIN 72 525
Batterie	2×6 V 112 AH 72311

# Füllmengen:

Kraftstoff	·		49	
Schmieröl:				
Motor Neufüllung			10,5	I
Ölwechsel			9	1
Getriebe			14	1
Mähantrieb (zusätzlich)			1,6	1
Lenkung	×		0,5	I
Ölspülluftfilter			1,14	1
Riemenscheibenantrieb			0,75	I







Schlepper	Variante:	Π	"NF	" / ,	.UF" –	"NF	S" / "	UFS"	
Eigengewicht (einschl. hydr. Anlag	uo) sa ka	İ	1610				1620		
Bereifung: vorn hinten	· · · · · · · · ·	14.4	/11-28	5,50 AS	–16 AS	From 9.5	/9-36	/ AS	
Länge: Breite: Höhe bis Beifahrersitzbi Radstand: Durchfahrtshöhe	(L) mm (B) mm <b>igel</b> (H) mm (R) mm	15	4ply 60–18 1630	00		210	(6ply) 40–17 1550		
(m. Wetterdach) Spurweiten:	mm		2200				2250		
vorn	(Sv) mm mm (Sh) mm h) mm		146	8–1	1312- 412-15 568-16 1250 5-1426-	668–1 / 1500	612–1 768–1 )	868	26
unter der Vorderachse unter der Hinterachse unter dem Rumpf	e mm mm mm		500 410	1	4:	30	550 425		
Spurkreisdurchmesser: ohne Lenkbremse: mit Lenkbremse:	m			9		,8 ,0			
Zugvorrichtung: Höhe verstellbar .	(HA) mm	42	20–750			48	80–81	0 -	
Anhängevorrichtung: . Höhe verstellbar .	(HS)	3	40/405			4	05/470	)	
Geschwindigkeiten: .	km/h	L	S	L	S	L	S	L	S
Kegelradübersetzung 7:37 / 9:34 Endübersetzung 13:63		7	:37	9	9:34	7	:37	9	:34
1. Gang . 2. Gang . 3. Gang . 4. Gang . RGang .		1,5 2,0 3,0 4,3 2,0	6,5 8,7 13,3 18,9 8,7	2,1 2,8 4,2 6,0 2,8	9,1 12,1 18,6 26,4 12,1	2,1 3,3 4,6 2,1	7,0 9,3 14,3 20,0 9,3	4,6 6,5	9,8 13,1 20,0 28,4 13,1
<b>Zapfwelle:</b> Ø×Länge . Höhe Drehzahl: Motorzapf bei 1875 U/mi	(H) mm fwelle U/min. n des Motors)		570	<b> </b> 540	1³/8" (rech	×75 tsdre	620 hend)		
Mähantrieb:		118	5 rech	its	mit Vc	rgele	ege 12	245 re	echts
Riemenscheibe: Ø×Bre					20×14	373 513			100
Hydraulische Hubvorrich	tung:		Deu		osch-R Junkt-k			ulik	


# Ölhydraulische Kraftheberanlage

# DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM

An diesem Schlepper ist eine "Regelhydraulik" angebaut, bei der eine selbsttätige hydraulische Regulierung des an die 3-Punkt-Kupplung angebauten Arbeitsgerätes entweder auf gleiche Arbeitstiefe (Höhenlage) (Lageregelung, Position-control) oder auf gleichen Zugwiderstand (Zugkraftregelung, Draftcontrol) eingestellt werden kann.

Bei diesen Regel-Systemen wird das Gerät während der Arbeit vollständig vom Schlepper getragen, wodurch eine maximale Hinterachsbelastung erreicht und damit eine volle Übertragueng der Motorkraft auf die Triebräder erzeugt wird. Das Stützrad am Gerät ist hierbei überflüssig.

In der untersten Steuerhebelstellung (Richtung "Senken") ist die Funktion des Geräte-Tragens (genannt "hydr. Fesselung") aufgehoben. Das Gerät bzw. die 3-Punkt-Lenker sind dabei, entsprechend den bisherigen hydr. Anlagen dieses Schleppers, freibeweglich. Man hat in dieser Stellung wieder den "Freigang", für den das Gerät wie früher zur Tiefenhaltung ein Stützrad benötigt (sogenannte "Schwimmstellung").




# A, B, C Kugelkupplungspunkte

- 1 Kraftheber
- 2 Hauptsteuerhebel
- 3 Zusatzsteuerhebel
- 4 Vorwählhebel
- 5 Geber
- 6 rechter Hubarm
- 7 rechte Hubstange mit
- 8 Handrad
- 9 oberer Lenker (Toplenker mit Kugel-Kupplungspunkt "C" und Spannschloß)
- 10 linker Hubarm

- 11 linke Hubstange
- 12 Stabilisierungskette
- 13 Ketten mit Spannschloß
- 14 linker unterer Lenker mit Kugel-Kupplungspunkt "A"
- 15 rechter unterer Lenker mit Kugel-Kupplungspunkt "B"
- 16 Lochschiene mit höhenverstellbarem
- 17 Zugmaul
- 18 Anlenkpunkte für den oberen Lenker
- 19 Geber-Feder

# Die Ölpumpe



Als Ölpumpe wird eine Bosch-Zahnradpumpe mit Vorsatzlager verwendet, die mittels eines Keilriemens von der Motorkurbelwelle angetrieben wird. Die Pumpe arbeitet dadurch unabhängig von der Fahrkupplung des Schleppers.

Die Förderleistung der Pumpe beträgt bei voller Motordrehzahl 24 I/min. Der Betriebsdruck beträgt 150 atů. Die Förderleistung der Pumpe ist abhängig von der Antriebsdrehzahl, Je weniger Touren der

Motor macht, umso geringer ist die Förderleistung, also umso geringer sind die Kraftheber-Bewegungen.

# Zur Beachtung:

Bei kalter Witterung ist nach Anlassen des Schleppermotors zunächst einige Zeit mit geringer Motordrehzahl der Olumlauf der hydraulischen Anlage einlaufen zu lassen, ehe auf volle Motordrehzahl übergegangen wird. Verliert die hydr. Anlage durch eine plötzliche Lecklage OI, so ist der Motor sofort stillzusetzen und der Keilriemen für den Pumpenantrieb abzunehmen, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.


Wenn sich nach einiger Zeit der Antriebs-Keilriemen gelängt hat, also durchrutscht, arbeitet die Pumpe nicht mehr einwandfrei, der Kraftheber hebt nur langsam oder garnicht.

Der Riemen ist dann durch Hochschwenken der Pumpe um ihre Lagerung nachzuspannen. (Nicht überspannen!) s. Abb. Seite 23.

Die Rohrkupplung in der dicken Ansaugleitung (links neben dem Motor) ist dabei zu lösen.

# Der Kraftheber (Regelhydraulik)

Der Kraftheber ist in Blockkonstruktion ausgeführt. Er besitzt einen ins Getriebegehäuse ragenden einfach wirkenden Hubzylinder und an seinem rückwärtigen Teil den sogenannten "Geber" mit der Geber-Feder und den Anlenkpunkten für den oberen Lenker. Ein Regelsteuergerät, das über das Regelgestänge mit dem Geber verbunden ist, und ein Zusatzsteuergerät sind rechts seitlich angeflanscht. Das Krafthebergehäuse dient gleichzeitig als Oltank und ist mit einer Olfiltereinrichtung ausgerüstet. Ein Schauglas rechts hinten gibt die richtige Olfüllung an. Der Olspiegel muß bis zur unteren Schauglasbegrenzung stehen; bei Frontladerbetrieb bis zur oberen. Die Entlüftung des Olraumes erfolgt in das Getriebegehäuse.



- Kraftheber
- Geber
- St Regelsteuergerät
- B Segmentbogen H1 Steuerhebel zu St
- Verstellanschlag
- Vorwählhebel (selector lever)
- Zusatz-Steuergerät H2 Steuerhebel zu Z
- Regelaestänge
- RK Verriegelungsknopf
- SL Saugleitung DL Druckleitung
- Schauglas Entleerungsschraube
- Senkdrossel ZP Zwischenplatte mit Hubzvlinder-Sicherheitsventil

# Das Regelsteuergerät

Das Regelsteuergerät "St" steht über das Regelgestänge "R" mit dem Geber "G" in Verbindung. An dem Geber wird der obere Lenker (Toplenker) der 3-Punkt-Kupplung angeschlossen.

# A) Zuakraftregelung

Sobald ein Arbeitsgerät (Pflug, Kultivator etc.) an der 3-Punkt-Kupplung anaeschlossen ist und der Steuerhebel "H1" im Segment-Bereich "Senken" steht, wird das Regelsteuergerät von dem Arbeitsgerät gesteuert, man nennt dies Zugkraftregelung (Draft-control).

Der Vorwählhebel "V" muß immer in die Endstellung gebracht werden, sonst ist eine einwandfreie Regelung der Kraftheberanlage nicht gewährleistet.

- a) VORWÄHLHEBEL "V" (selector lever) steht nach oben: ZUGKRAFTREGELUNG (Draft control).
- b) VORWÄHLHEBEL "V" liegt nach hinten: LAGEREGELUNG (Position control).

Zuakraft und dem Struktur i Bodenwid bleiben s homogene wird man der Arbei in Kauf as Dieses vo kurzzeitig Hand, wo Zeigefing des Steuer entstehene Toplenker ca. ± 10%

Für eine






Beim Tiefp pflügen od zweckmäß

B) Lage Durch Um unteren Re Das Arbei der Höher Für eine mit dem Steuerhebel eingestellte Arbeitstiefe (Pflugtiefe) soll die Zugkraft des Schleppers unabhängig von der Bodenbeschaffenheit (Struktur) und dem Bodenzustand des Ackers gleich bleiben. Die aus unterschiedlicher Struktur und unterschiedlichem Zustand sich ergebenden Änderungen des Bodenwiderstandes im Acker verursachen dann, da ja die Zugkraft konstant bleiben soll, Änderungen in der Arbeitstiefe des Gerätes, was bei einem homogenen Feld nicht in Erscheinung tritt. Bei genauer Kenntnis des Feldes wird man an den schweren Stellen von Hand nachregeln, um ein Flacherwerden der Arbeitstiefe zu verhindern, wobei natürlich eine höhere Motorbelastung in Kauf genommen werden muß.

Dieses von Hand-Nachregeln geschieht zweckmäßigerweise durch geringes kurzzeitiges Abwärts- oder Aufwärtsbewegen des Steuerhebels mit der rechten Hand, wobei man den Knopf des Verstellanschlages "A" mit Daumen und Zeigefinger festhält. Beim Abwärtsbewegen ist dabei durch Zur-Seite-Drücken des Steuerhebels der Verstellanschlag zu überfahren. Die bei Zugkraftregelung entstehenden Tiefenschwankungen sollen bei richtiger Pflugeinstellung (auch Toplenkereinstellung) in einem für den Pflanzenwuchs zulässigen Bereich von ca. ± 10 % liegen.



Die Reaktionsgeschwindigkeit des Arbeitsgerätes (Pflug) während der Fahrt durch weiche oder leichte Bodenstellen kann durch die Senkdrossel "D" beeinflußt werden.


Fallschirm = langsame Reaktion

= langsames Absinken des Gerätes,

**Tropfen** = schnelle Reaktion

= schnelles Absinken des Gerätes.

Sie ist von Anschlag zu Anschlag stufenlos verstellbar und richtet sich nach Gewicht der Geräte sowie den Bodenverhältnissen.



Die Ansprech-Empfindlichkeit der Regelungen kann durch Einstecken des oberen Lenkers in die verschiedenen Bohrungen des Gebers "G" verändert werden.

Loch 1: unempfindlich. Für Arbeiten in Lagerregelung (Positions-control).

Loch 2: empfindlich.

Loch 3: sehr empfindlich.

Beim Tiefpflügen wird man im allgemeinen den Toplenker in Loch 2, beim Flachpflügen oder Kultivieren im Loch 3 befestigen. Welche Lage die bessere ist, wird zweckmäßigerweise jeweils für das betreffende Feld bzw. Gerät ermittelt.

# B) Lageregelung

Durch Umlegen des Vorwählhebels "V" nach hinten wird die Einwirkung der unteren Regelstange vom Geber her ausgeschaltet.


Das Arbeitsgerät hängt jetzt an der 3-Punkt-Kupplung hydraulisch gehalten in der Höhenlage, die mit dem Steuerhebel am Segmentbogen eingestellt wurde.

Ein etwaiges Absinken wird durch automatische Nachregelung, die von einer Kurvenscheibe auf der Hubwelle über die obere Regelstange zum Steuergerät ausgelöst wird, sofort wieder berichtigt. Das Arbeitsgerät behält also die einmal eingestellte Höhenlage (Arbeitstiefe) bei; man nennt dies "Lageregelung" (Position-control).

Um hierbei eine stabile Geräteführung zu haben, muß die Federung des oberen Lenkers ausgeschaltet werden; dies geschieht durch Befestigen des oberen Lenkers im Loch 1 (Bild).

Bestell- und Pflegegeräte ohne eigene Laufräder werden in Lageregelung (Position-control) gefahren. Nickbewegungen des Schleppers, verursacht durch Unebenheiten des Feldes, können durch Betätigung des Steuerhebels H 1 ausgeglichen werden.

Bei Bestell- und Pflegegeräten mit eigenen Laufrädern wird in Freigangstellung gearbeitet, d. h. Steuerhebel H 1 ganz nach vorn legen.



- H 1 Steuerhebel
- H Heben
- S Senken
- R Arbeitsbereich für Regelung
- F Arbeitsbereich für Freigang (Schwimmstellung)

Bei der Lageregelung ist es gleichgültig, ob das angebaute Gerät in der Erde, an der Oberfläche oder über dem Boden arbeitet.


Der Verstellanschlag "A" ist auf die jeweils gewünschte Arbeitstiefe einzustellen. Steuerhebel "H 1", in Transportstellung gezeichnet, ist bis an den Verstellanschlag heranzuführen.

In **Transportstellung** erfolgt bei etwaigem Absinken des Arbeitsgerätes ebenfalls ein automatisches Wiederanheben, **solange der Motor läuft.** 

Bei Transport-Fahrten kann ein solches Absinken des angebau-

ten Arbeitsgerätes beim schnellen Durchfahren von Schlaglöchern oder Unebenheiten der Straße eintreten, wenn das in der Zwischenplatte "ZP" eingebaute Zylindersicherheitsventil infolge zu starker Kompression im Zylinder anspricht. Dieses Ventil ist auf 250 atü eingestellt.

Zur Unfallverhütung ist nach der Transportfahrt vor Stillsetzen des Motors das angebaute Arbeitsgerät abzusenken.



# Das Zusatzsteuergerät

An das Regelsteuergerät ist ein einfachwirkendes Zusatzsteuergerät angeflanscht. Dieses Gerät ist vorgesehen für die Bedienung zusätzlicher hydraulischer Arbeits-Zylinder, z. B. für den Mähwerksaufzug oder für den Frontlader oder zum Kippen eines Anhängers.

Der Anschluß dieser zusätzlichen Zylinder erfolgt an der Unterseite dieses Zusatzsteuergerätes (Gewinde M 18×1.5).

Beim Anschluß mehrerer Zylinder, z. B. einmal für das Mähwerk, zum anderen für den Frontlader, ist die Zuflußleitung zu diesen Zylindern, wie in der obigen Skizze dargestellt, angeordnet.

Mit dieser Anordnung können entweder nur die Lader-Zylinder LZ bedient werden oder nur der Mähwerksaufzug MZ. Sollen mehrere Arbeitszylinder **unabhängig von einander** bedient werden, so ist an das Zusatzsteuergerät ein zweites Zusatzsteuergerät anzuflanschen.

#### Achtung

16 C. . . . . .

Maximales Anziehungsmoment für die 3 Befestigungsschrauben = 3 mkg).

In der "Neutral"-Stellung des Steuerhebels H 2 sind die Arbeitszylinder **hydrau-lisch verriegelt.** In den Stellungen "Heben" und "Senken" rastet der Steuerhebel H 2 ein. In der "Senken"-Stellung haben die Arbeitsgeräte Freigang nach oben und unten.

Aus der "Heben"-Stellung wird der Steuerhebel H2 durch die hydraulische **Endauslösung** automatisch in die "Neutral"-Stellung zurückgeführt. Aus der "Senken"-Stellung muß er von Hand zurückgeholt werden.

Um ein unbeabsichtigtes Betätigen dieses Steuerhebels während des Transportes oder der Zeit der Nichtbenutzung der Zusatz-Zylinder zu verhindern, ist am Vorderteil des Zusatzsteuergerätes ein Verriegelungsknopf "RK" (Sicherheitsraste) für den Steuerhebel angeordnet:

Knopf herausgezogen = Entriegelung.

Knopf hineingeschoben und um 90° gedreht = Verriegelung.

Durch feinfühliges Betätigen des Steuerhebels H2 kann das Heben oder Senken des Zusatz-Zylinders von langsam bis schnell geregelt werden. Beim Heben

des Frontladers beispielsweise ist volle Drehzahl und schnelles Schalten aufwärts, beim Senken (vorzugsweise mit Last) Drehzahl-Verminderung und langsames Abwärtsschalten zu empfehlen. Die Motordrehzahl-Variation erfordert ein Fahren mit der Fuß-Drehzahlverstellung.

# JUSTIERUNG DER REGELEINRICHTUNG

An der vom Werk festgelegten Einstellung des Regelgestänges und seiner Anschläge (auch am Segmentbogen) dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Die Kurvenscheiben müssen frei von Ol, Fett und Farbe bleiben. Bei Funktionsstörungen durch Beschädigungen im landwirtschaftlichen Betrieb ist der nächste Deutz-Kundendienst zu verständigen.

# WARTUNG UND PFLEGE

# Füllen der Hydraulikanlage mit Öl:

Normale Verhältnisse: Motorenöl SAE 10 Tropische Verhältnisse: Motorenöl SAF 30

Arktische Verhältnisse: Hydrauliköl mit Stockpunkt unter 50° C

Andere Ole, insbesondere HD-Getriebe- oder Mehrbereichsöle sind ebenso wie Pflanzenöle nicht geeignet und dürfen nicht verwendet werden.


Füllmenge: 91 (bis untere Schauglasbegrenzung)

12 l (obere Schauglasbegrenzung) bei Frontladerbetrieb

Verschlußschraube (Handschraube) zum Olfilter "F" auf dem Kraftheber-Gehäuse herausdrehen. In diesen Stutzen das vorgeschriebene Mineralöl einfüllen. Der Einfüllvorgang nimmt längere Zeit in Anspruch (1/2 bis 1 Stunde), da das OI erst durch das Filter laufen muß. Es ist nicht angängig, das OI anderwärts einzufüllen, da dann das Ol ungefiltert in die Anlage kommt und mitgeführte Fremdkörper zur Beschädigung oder Zerstörung der Anlage führen können.

Nun den Motor anlassen und mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Sofern der Olspiegel fällt, weiter Ol einfüllen. Steuerhebel des Krafthebers betätigen. Sind im Schauglas auch nach längerer Zeit noch Blasen sichtbar, so ist eine Verbindungsstelle der Saugleitung undicht, es wird Luft angesaugt, Rohrverbindungen und -anschlüsse der Saugleitung nachziehen (s. Seite 63).

Zur Beachtung: Des öfteren den richtigen Olstand kontrollieren; ein- bis zweimal wöchentlich! Bei Olnachfüllung gleiche Olsorte verwenden, nicht verschiedene Ölsorten mischen.




- H1 Steuerhebel für Kraftheber H2 Steuerhebel für Zusatz-
- zylinder Verstellanschlag
- Regelgestänge, oben Schauglas
- Entleerungsschraube
- Filter G Geber
- **GFG**eberfeder

- 2 Sechskantschraube 3 Filterdeckel
- Rundgummiring 5 Gummiring
- Siebfiltereinsatz Schmutzsammeltopt
- 8 Zylinder
- 9 Kolben
- 10 Kolben-Manschette 11 Hubarm
- 12 Hubhebel 13 Kolbenstange
- 14 Kolbenbolzen 15 Stangenbolzen
- 16 Verschraubung 17 Druckleitung
- 18 Olwanne 19 Dichtung 20 Schnüffelventil
- 21 Rundgummiring

# **Filterreiniauna**

Oben in dem Kraftheber ist ein Bosch-Hydraulik-Filter eingebaut. Nach den ersten 20 Betriebsstunden ist (zusammen mit dem ersten Ölwechsel beim Motor) dieses Filter unbedingt zu reinigen und das Öl zu erneuern.



Für die Reinigung des Filters wird nach Lösen der 3 Sechskantschrauben (2) der Filterdeckel abgenommen und der Filtereinsatz mit Schmutzsammeltopf (7) vorsichtig herausgenommen, ohne die Dichtungen zu beschädigen. Der Filtereinsatz besteht aus dem durch Bajonettverschluß gehaltenen Schmutzsammeltopf, der abzunehmen ist, und dem Siebfilter aus sternförmig gefalteten feinstem Drahtgewebe. Ohne dieses auseinanderzunehmen, wird das Siebfilter mittels einer weichen Bürste in Waschbenzin ausgewaschen.

Das Absaugen des Öles aus dem Krafthebergehäuse (Entleerungsschraube E) erfolgt bei stillstehendem Motor entweder mit einer Handpumpe und Eintauchrohr (s. Abb.; unter Bestell-Nr. 4939

von der Fa. Wilhelm Bäcker (Wilbär), Remscheid-Hasten zu beziehen) oder mit einer Absauaeeinrichtung an einer Tankstelle.

Eventuell im Filtergehäuse unter dem Filtereinsatz liegender Ölschmutz ist ebenfalls vor Wiederzusammenbau zu entfernen. Nach dem Säubern sind die Filterteile in frischem Hydrauliköl nachzuspülen und wieder einzusetzen.

Dabei ist auf größte Sauberkeit zu achten! Dichtungen nicht vergessen. Die Filterreinigung ist jeweils nach etwa 1000 Betriebsstunden, spätestens halbjährig, zu wiederholen.

Bei Frontlader-Betrieb ist das Filter etwa alle 6 bis 8 Wochen zu reinigen! Das abaelassene Öl soll nach Möalichkeit nicht wieder verwendet werden, vor allem nicht nach der ersten Filterreinigung!

Achtung! Erfolgt die regelmäßige Filterreinigung nicht, so tritt eine Drosselung in der Ansaugleitung zur Pumpe ein, die Pumpe bekommt nicht genug Ol, läuft heiß und erleidet Schaden. Der Kraftheber bzw. Hubzylinder hebt langsam oder gar nicht mehr. Mindestens einmal jährlich ist die gesamte Ölfüllung der hydraulischen Anlage zu erneuern.

#### STÖRUNGEN

1. Hubwelle bewegt sich nicht.

Ursache: a) Olfilter ist verstopft.

Abhilfe: Filter reinigen, siehe Seite 55.

- b) Überdruckventil im Steuergerät ist dauernd geöffnet infolge verschmutzten Öles.
- Abhilfe: Ol erneuern, Filter reinigen, siehe Seite 55. c) Kolben-Manschette im Hubzylinder ist undicht. Abhilfe: Neue Manschette einbauen, siehe Seite 63.

2. Hubwelle bewegt sich nur langsam.

Ursache: a) Olfilter ist verstopft.

Abhilfe: Filter reinigen, siehe Seite 55.

b) zu wenig Öl im Behälter. Abhilfe: OI nachfüllen, siehe Seite 54.

c) Überdruckventil ist dauernd geöffnet infolge verschmutzten Oles.

Abhilfe: Filter reinigen und Ölfüllung erneuern, siehe Seite 55.

d) Öl ist durch Luft verschäumt.

Abhilfe: Rohranschlüsse der Saugleitung nachziehen oder Öl nachfüllen, wenn zu wenig Ol vorhanden.

e) Kolben-Manschette im Hubzylinder ist undicht. Abhilfe: Neue Manschette einbauen, siehe Seite 63.

f) Regeleinrichtung funktioniert nicht mehr einwandfrei. Abhilfe: Nächsten Deutz-Kundendienst verständigen (s. Bem. unter "Justieruna").

3. Anlage verliert Ol.

- Ursache: a) undichte Leitungsanschlüsse, besonders der Druckleitung.
  - Abhilfe: Anschlüsse nachziehen, siehe Seite 63.
    b) Krafthebergehäuse ist zu voll, Ol geht aus Entlüftungseinrichtung in das Getriebegehäuse über. Abhilfe: Richtigen Ölstand beachten, siehe Seite 54.
    c) Leitungen sind beschädigt.

- Abhilfe: Durch einschlägige Werkstatt neue Leitung verlegen lassen, siehe auch Seite 63.
- d) Befestigung der Anflansch-Steuergeräte hat sich gelockert. Abhilfe: Befestigungsschrauben nachziehen (nicht überziehen).

# Achtung! Ofter Olstand kontrollieren.


#### DIE 3-PUNKT-GERÄTEKUPPLUNG

A. Wartung:

Die Kugelgelenke am oberen Lenker, an den Hubstangen und an den unteren Lenkern sauber halten und etwas einfetten, um sie gangbar zu erhalten. Bei sandigen Böden sind die Kugeln (besonders der unteren Lenker) nicht zu fetten, da Fett mit Sand eine Schmirgelpaste ergibt, die zum schnellen Verschleiß der Gelenke führt.

In die Schmiernippel der Hubstangen ist von Zeit zu Zeit Fett einzupressen. Das Spannschloß des oberen Lenkers und diejenigen der Spannketten besitzen eine Dauerschmierung, die durch Ein- und Ausdrehen der Spannschlösser betätigt wird. Die mittlere Kammer dieser Teile soll mit Fett geföllt sein.

# B. Forderungen, die an das Arbeitsgerät für Regelhydraulik aestellt werden:



1. Kein Stützrad.

2. Punkt C am Gerät darf nicht beweglich sein, kein Schlitzloch.

3. Anlage Y ohne Sohle (evtl. schräg abschneiden oder aufwärts federnde Anlage). Bei Mehrscharpflügen ist empfehlenswert alle Anlagen abzuschneiden.

Zapfen A und B für Kugelbohrung 22,4–22,7 mm (0,885–0,895")

Kugelbreite 35 mm (1,38")

für Kugelbohrung 19,3-19,5 mm (0,76-0,77") Bolzen C

Kugelbreite 44 mm (1,73").
Entfernung A zu B am Arbeitsgerät (Mitte Kugel bis Mitte Kugel):

718 mm (= 281/4"). (Diese Maße entsprechen DIN 9674 bzw. British-Standard 1841:1951 Kategorie I). Die Durchmesser der Enden der 3-Punkt-Lenker betragen etwa 75 mm Ø.

Das mit ca. 500 mm angegebene Maß sollte nicht kleiner als 500 und nicht größer als 600 mm sein.


Da die Geberfeder auf Druck **und** Zug regelt, sind zusätzliche Gewichtsentlastungseinrichtungen für das Arbeitsgerät im allgemeinen nicht nötig. Maß X: Vor dem Ankuppeln eines 3-Punkt-Ptluges müssen die Hubstangen HS beiderseits so viel gekürzt (eingeschraubt) werden, daß die Kugel-Kupplungspunkte etwa 200 mm unter den Kuppelzapfen des Anbaugeräts liegen. Dabei sollen Schlepper und Gerät auf einer ebenen Fläche stehen.

# C. Ankuppeln der Geräte:

(Bitte auch Absatz "B" beachten!)

- 1. Steuerventil H1 auf "Freigang" schalten.
- 2. Kugelkupplungspunkte A und B an den unteren Lenkern über entsprechende Kupplungszapfen der Tragachse des Anbaugerätes schieben und Vorstecker in die Zapfenbohrungen einführen.
- 3. Kugelkupplungspunkt C des oberen Lenkers mit dem Rahmenaufsatz des Gerätes durch Steckbolzen verbinden.

Bei abgebautem 3-Punkt-Gerät werden die beiden unteren Lenker, wenn die gegenseitige Verbindung nicht durch die eingesetzte Anhängeschiene erfolgt, durch die Ketten der Vorstecker miteinander verbunden. Hierdurch wird verhindert, daß die Lenker bei der Fahrt ohne Gerät mit den Reifen in Berührung kommen.




 Gerät hydraulisch ausheben, wobei die Motordrehzahl zu steigern ist. Schalthebel in "0-Stellung" legen, Gerät nach jedem Transport vor Stillsetzen des Motors ablassen. Unfallverhütung! (siehe Seite 52).


#### 5. Spannketten:


Bei der Bodenbearbeitung mit Pflug, Egge, Scheibenegge und Grubber müssen die Ketten lose durchhängen. Bei Kulturgeräten, insbesondere mit einem eigenen Schieberahmen, werden die Spannketten festgezogen, um ein seitliches Ausschwingen der unteren Lenker zu verhindern.

Beim Ankuppeln letzterer Geräte ist darauf zu achten, daß die unteren Lenker in die Langlöcher der Hubstangen eingehängt werden, um bei der größeren Breite der Arbeitsgeräte seitliche Bodenunebenheiten auszugleichen.

# D. Einstellen des 3-Punkt-Pfluges:







#### a) Beetpflug

 Tiefgang des Pfluges mit Steuerhebel H1 einstellen. Horizontale Lage des Pfluges am oberen Lenker einstellen:


Rechtsdrehung = Verkürzung des Lenkers – Scharspitze abwärts; (Einscharpflug). Bei Mehrscharpflug vorderer Körper tiefer.


Linksdrehung = Verlängerung des Lenkers – Scharspitze aufwärts (Einscharpflug). Bei Mehrscharpflug hinterer Körper tiefer.

Bei richtig eingestelltem Pflug muß die Scharspitze des 1. Pflugkörpers einige cm über der Standfläche liegen, wenn Schlepper und Pflug auf ebener Fläche stehen.

- Arbeitsbreite des Pfluges durch Verstellen der Exzenterwelle am Pflug einstellen.
- 3. Einstellen der senkrechten Stellung des angekuppelten Pfluges zum (mit den rechten Rädern in der Vorfurche laufenden) Schlepper durch Verkürzen der rechten Hubstange mittels des Handrades D (Rechtsdrehung).

Achtung! Die Spann-Ketten an den unteren Lenkern dienen zur Begrenzung des seitlichen Ausschwingens der Lenker, um sie von den Reifen abzuhalten. Beim Geradeaus-Pflügen müssen sie locker durchhängen, sonst ist die Breiteneinstellung des Pfluges unrichtig eingestellt, oder das Spannschloß zu fest angezogen.





Schnittbreitenverstellung beim

Winkel-Drehpflug

180° Drehpflug (Volldrehpflug)

s = schmaler

b = breiter

# b) Drehpflug


- 1. Der Neigungsausgleich wird bei Drehpflügen am Pflug eingestellt. Beim Anbau ist deshalb darauf zu achten. daß am Dreipunkt-Gestänae die beiden unteren Lenker gleich hoch stehen, d. h. die beiden Hubstangen (1 und 2) gleich lang sind. Die Tragachse (4) am Drehpflug muß in jedem Fall parallel zur Schlepperachse liegen. Das Neigen geschieht durch Verdrehen des Pflugrahmens (7) gegenüber dem An-schlußkopf (8) und der Tragachse (4), wobei mittels Spindel (9) das Anschlagstück (10) für die Drehbegrenzung verstellt wird. Diese Einstellung wird getrennt für den rechts- und linkswendenden Pflugteil vorgenommen.
- 2. Tiefgang und horizontale Lage wie vor.
- 3. Die Schnittbreitenverstellung wird bei Winkeldrehpflügen (90°) durch Verschieben des Rahmens am Anschlußkopf mittels Spindel (Sp) eingestellt, und zwar nach außen schmaler, nach innen breiter. Die Einstellung muß für die rechtsund für die linkswendende Hälfte vorgenommen werden.

Bei 180° Drehpflügen wird der Rahmen je nach Konstruktion mittels Spindel oder Verschraubungen in Langlöchern nach außen gebracht. Der Pflug schneidet dadurch schmaler. Diese Einstellung ist für beide Hälften gemeinsam.

Die richtige Schnittbreite bei zweifurchigen Pflügen ist erreicht, wenn beide Körper gleich breit schneiden.

# c) Andere Arbeitsgeräte:

Auch bei diesen müssen die beiden Hubstangen (1 und 2) gleiche Länge haben. Bei stark unebenen Feldern sind evtl. Stützräder zweckmäßig, um bei geringer Arbeitstiefe keine zu großen Höhenschwankungen zu erhalten.



- 1 Oberer Lenker in Ablage
- 2 Zugmaul
- 3 Stabilisierungskette
- 4 Spannkette
- 5 Zugpendel
- 6 kurze 3-Punkt-Anhängeschiene
- 7 lange 3-Punkt-Anhängeschiene

# E. Arbeiten mit Anhängegeräten

# Lange und kurze 3-Punkt-Anhängeschiene sowie Zugpendel:

Für das Ziehen angehängter, zapfenwellengetriebener Geräte, insbesondere Mähbinder, Wenderechen, Stallmiststreuer, Vorratsroder, Rübenerntemaschinen oder sonstiger angehängter Geräte, wie Drillmaschinen, Düngerstreuer, so diese nicht am höhenverstellbaren Zugmaul oder am Zugpendel (insbesondere für Mähdrescher und Scheibeneggen) angehängt werden können, dienen die 3-Punkt-Anhängeschienen.

Die Zapfen der Anhängeschienen werden in die beiden unteren Kupplungspunkte eingeschoben und durch die Vorstrecker gesichert.

Die Anhängeschienen können durch die Spannketten (seitlich) und durch eine Stabilisierungskette (nach oben) starr gesetzt werden. Hierbei wird die Stabilisierungskette einerseits mit ihrem Befestigungsbolzen in ein Loch der linken Lochschiene eingesteckt und andererseits am linken Kraftheberarm festgemacht. Sie soll bei angehobenen Kraftheberarmen nicht stramm gespannt sein. sondern einen geringen Spielraum haben. Nach unten sind die Anhängeschienen ölhydraulisch gesperrt.

Es ist bei dieser Anordnung darauf zu achten, daß der Vorwählhebel "V" auf Lage-Regelung (Position-control) geschaltet ist und der Steuerhebel H1 nach richtiger Schieneneinstellung nicht nach "Heben" ("0") geschaltet wird, da sonst das Überdruckventil im Steuergerät dauernd anspricht und bald zu Schaden kommt. Die Stabilisierungskette verhindert eine selbsttätige Aufwärtsbewegung der Schiene, da der Kolben im Zylinder nach oben hydraulisch nicht gehalten wird.

Schwere deichsellastige Arbeitsmaschinen (Mähdrescher, Ballenpressen etc.) sollen **nicht** an der Anhängeschiene befestigt werden 'da hierfür die Anhängung zu lang ist und die Normschiene und Stabilisierungsketten für die auftretenden Stoßbelastungen nicht genügend stark dimensioniert werden können. Solche Maschinen müssen am Zugpendel angehängt werden.

#### DIE LÖSBAREN ROHRVERSCHRAUBUNGEN

Auf die Rohrverschraubungen ist besonders zu achten. Die Leitungen müssen sorgfältig vor Beschädigungen geschützt werden. Ist eine Verbindung undicht, so muß sie vorsichtig und mit Gefühl nachgezogen werden. Dabei ist die am Gerät sitzende Gegenmutter mit einem zweiten Schlüssel festzuhalten. Keinesfalls darf beim Nachziehen der Verbindungen rohe Gewalt angewandt werden.

### BENENNUNG DER WICHTIGSTEN EINZELTEILE

#### Pumpe:

Bosch-Type HY/ZFR1/16R1

#### Kraftheber:

Bosch-Regelsteuergerät HY/SR10H2/150/1 Bosch-Zusatzsteuergerät HY/SRZ10H1/1 Bosch-Filter FJ/JR1/3

#### Rohrleitungen:

Nahtloses Präzisionsstahlrohr geglüht und zunderfrei 15×1 und 22×1 St. 35.29 gzf.

#### Wichtige Verschleißteile:

Bei <b>Deutz</b> (Abt. Z) zu bestellen: (Hydraulik-Typschild-Nabdichtung für Kraftheberarme	A 55×70 DIN 6503 F 1925-01-01.09 1925-08-05.01 1925-08-01.18 85×4 H 721 C 1925-01-01.23 oder C 1925-08-01.23 20×3 H 721
Schauglas	AR 2" H 3358 60×4 H 721 F 1925–01–02.05 F 1925–08–01.22 len:
Für Pumpe:	
Flanschstutzen 15 Ø	HY RV 32 P 3 X WNR 40 P 100 X HY 487 A/2b WNR 40 P 102 X
für Steuergeräte:	
Dichtringe gegen Zwischenplatte Dichtringe gegen Krafthebergehäuse	NNR 81/15 X NNR 81/15 X
für Einbaufilter:	
vollst. Filtereinsatz	FJGE 11 U 14 Z FJSJ 34 P 1 Z WNR 40 S 19 X
des Stützrohres gegen den Schmutzsammeltopf . Dichtring zwischen Filtereinsatz und Stützrohr (oben)	FJNR 1 S 1 X WNR 13 S 4 X

# ANBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG für das S & S MÄHWERK TM 20070 (mit Handhebewerk) bzw. TM 20071 (mit Hydraulik-Hebewerk)

# Allgemeine Hinweise

# 1. Mähgeschwindigkeit

Beim Mähen ist die auf der Glasscheibe des Traktormeters durch eine Marke gekennzeichnete Motordrehzahl von 1750 Upm möglichst einzuhalten. Bei den Schleppervarianten NF und UF sind der zweite und der dritte Schnellgang die Mähgänge. Der zweite Schnellgang ergibt bei allen Mähverhältnissen einen einwandfreien Schnitt. Der dritte Schnellgang ist beim Schneiden von Leguminosen und sauberen Wiesen zu empfehlen.

#### 2. Mähen und Häckseln

Wird das Mähwerk vorwiegend gemeinsam mit einem Pick-Up-Häcksler eingesetzt und mit einer niedrigen Geschwindigkeit sowie mit Nenndrehzahl gefahren, dann empfiehlt es sich, die Keilriemenübersetzung zu ändern. Auf die Mähantriebszapfwelle wird anstatt der Keilriemenscheibe TM 7465 (155 Ø), die Scheibe TM 7464 (140 Ø) aufgesetzt und die kürzeren Keilriemen 17×11×725 aufgelegt.

#### 3. Straßenfahrt

Bei Straßenfahrt mit hochgezogenem Mähbalken muß der Mähbalken fest durch die Balkenhaltestange verzurrt werden. Das Traktor-Mähwerk muß, wie in den Abbildungen 16 und 17 dargestellt, mit der Tragstange TM 22 285 fest verzurrt werden.

#### 4. Schnittwinkelverstellung

Das Kippen des Mähbalkens ergibt keine kürzeren Stoppeln. Die Schnittwinkelverstellung ist nur erforderlich bei hügeligem Gelände und bei stark liegendem Mähgut.

# 5. Erneuerung des Treibstangenholzes

Bei Erneuerung des Treibstangenholzes und beim Anbau der Treibstange ist darauf zu achten, daß die Sechskantschraube am Klemmband nach unten zeigt. Das Klemmband hat eine gewisse Voreilung und darf nicht verdreht angebracht werden.

#### 6. Schwadenblechstab

Je nach Art der Bereifung und Balkenlänge kann es vorkommen, daß der Schwadenblechstab mit dem Profil des Reifens in Berührung kommt. Die Befestigung des Schwadenblechstabes ist deshalb so konstruiert, daß der Stab nach Lösen der Flügelmutter leicht nach vorn umgesetzt werden kann.

# 7. Nachspannen der Keilriemen.

Beim Nachspannen der Keilriemen verändert sich der Messerhubwechsel. Wenn beispielsweise beim ersten Nachspannen 2 Spannbeilagen gewechselt werden, dann ist keine neue Einstellung des Messerhubwechsels erforderlich. Bei älteren, ausgedehnten Keilriemen ist eine Korrektur des Messerhubes erforderlich, die gemäß Seite 77 vorgenommen wird.

# 8. Getriebeölwechsel des Mähantrieb-Vorgeleges.

Das Mähantriebs-Vorgelege ist vom Werk aus mit Getriebeöl SAE 90 gefüllt. Beim Getriebeölwechsel des Schleppers muß auch der Ölstand im Mähantriebsvorgelege überprüft werden. Bei waagerechtem Stand des Schleppers soll der Ölstand bis zum Gewindeloch der Verschlußschraube reichen.

Vor der ersten Mäharbeit und nochmals nach der ersten Mähstunde sind sämtliche Schraubenverbindungen auf festen Sitz und alle Bolzensicherungen zu überprüfen. Sämtliche Führungen des Mähbalkens sowie der Kugelverschluß der Treibstange sind gut zu ölen, um einen schnelleren Einlauf zu gewährleisten.






Abb. 1

Abb. 3







# I. Anbau des Mähwerkunterbaues und des Tragbockes für das Hebewerk

- Die Keilriemenscheibe TM 7465 wird gemäß Abb. 1 auf das freie Gewindeende der Mähantriebszapfwelle aufgeschraubt.
- 2. Bevor das Vorgelege am Getriebegehäuse des Schleppers angeschraubt wird, muß die Unterlage TM 7469 (ohne Schlitz) an der äußeren Seite des Voraeleges aufgelegt und dann die beiden Sechskantschrauben M 14×180 durchgesteckt werden (Abb. 2). Ohne Spannbeilagen TM7467 wird nun das Mähantriebsvorgelege am Schleppergetriebe mit den lose aufgesetzten Sechskantschrauben M 14×180 bis ganz an das Getriebegehäuse angeschoben. Die beiden Spezialkeilriemen 17×11×750 (Abb, 2), dürfen **nicht gewaltsam** aufgelegt werden. Mit Hilfe der Spannschraube (Abb. 3) wird das Vorgelege so weit vom Getriebegehäuse abgedrückt, bis die Keilriemen die erforderliche Spannung haben. Dann wird die erforderliche Anzahl von Spannbeilagen TM 7467 zwischen Schleppergehäuse und Mähantriebsvorgelege geschoben. Die restlichen Spannbeilagen TM 7467 sind zwischen die Unterlage TM 7469 und dem Vorgelegegehäuse gemäß Abb. 3 zu legen. Die hintere Befestigungsschraube M 14×100 ist gemäß Abb. 3 einzusetzen. Hierbei ist zu beachten, daß die Anzahl der Unterlagen TM 7470 zwischen dem Vorgelege und dem Getriebegehäuse genau der Anzahl der vorderen Spannbeilagen TM 7467 entspricht.

Bevor die 3 Befestigungsschrauben für das Vorgelege fest angezogen werden, muß die Spannschraube eingeschraubt werden, damit eine gute Anlage der Anschraubnocken gewährleistet ist.






- 3. Die vordere Lagerplatte TM 7075 wird durch 4 Sechskantschrauben M 12×35 und den dazugehörigen Federringen an der Anschraubfläche unter dem Schlepperrumpf gemäß Abb. 4 befestiat.
- 4. Der Tragbock TM 22 242 (für das Handhebewerk TM 20792) bzw. TM 22243 (für das Hydraulik-Hebewerk TM 20791) wird mit den Sechskantschrauben M 12×35 und den dazugehörigen Federringen an der rechten Schlepperseite befestigt (Abb. 5).
- 5. Die Schaltstange TM 22 241 wird gemäß Abb. 5 u. 6 am Hebel der Schaltwelle TM 7431 und am Schalthebel des Schleppergetriebes Abb. 6 eingehängt; am Hebel der Schaltwelle TM 7431 durch einen Splint und am Schalthebel des Schleppergetriebes durch die Feder TM 7418 gesichert.

Bevor die hintere Lagerplatte TM 7074 angeschraubt wird, muß die Öse an der Lagerplatte in die Feder TM 7418 eingehängt werden (Abb. 7).

Dann wird zuerst die Lagerplatte linkssentia mit einer Sechskantschraube M14×40 sowie Scheibe und Federring gemäß Abb. 8 befestigt. Durch Zurückschwenken der Lagerplatte TM 7074 (neu (7942) kann nun die eingehängte Feder mühelos gespannt und die zweite Befestigungsschraube M 14×40 mit Federring gemäß Abb. 9 eingesetzt werden.












Abb. 9







- 7. Die kpl. montierte vordere Abstützung wird am Lagerkopf TM 7073 durch den Lagerbolzen TM 21753 mit der vorderen Lagerplatte TM 7075 verbunden und durch den Klappsplint TM 21755 gesichert (Abb. 10).
- 8. Dann wird das hintere Tragrohr am Lagerkopf TM 7485 mit der hinteren Lagerplatte TM 7074 (neu 7942) durch Einstecken des Lagerbolzens TM 21 753 von vorn nach hinten verbunden und durch den Klappsplint TM 21755 gesichert (Abb. 11). Hierbei ist es zweckmäßig, die beiden Befestigungsschrauben M14×40 der hinteren Lagerplatte TM 7074 (neu 7942) etwas zu lösen, um die Flucht des Lagerbolzens korrigieren zu können.
- 9. Die Verbindung der vorderen Abstützung mit dem hinteren Tragrohr wird durch Einstecken des abgewinkelten Endes des hinteren Tragrohres in das Scharnierauge hergestellt (Abb. 17 u. 20). Die beiden Klemmschrauben sind fest anzuziehen.
- 10. Der Mähbalken wird in der üblichen Weise durch 2 Scharnierbolzen mit dem Scharnier verbunden und mit Splinten, die aufgebogen werden müssen, bzw. mit Federsteckern gesichert (Abb. 17 u. 20).









- 11. Die **Treibstange** TS 995 D wird an der Kurbelscheibe befestigt, wobei das Klemmband der Treibstange über das Treibstangenlager geschoben und die nach unten zeigende Klemmschraube gut angezogen werden muß (Abb. 12).
- 12. Der untere Schutzkasten TM 7483 wird mit den Sechskantschrauben M 10×30 und den dazugehörigen Federringen B 10 am Vorgelege gemäß Abb. 3 befestigt. Der obere Schutzkasten TM 7495 wird mit einer Sechskantschraube M 10×30 sowie Sechskantmutter und Federring am unteren Schutzkasten TM 7483 befestigt (Abb. 13).




# II. Anbau des Handhebewerkes TM 20 792

- 1. Bevor das Handhebewerk mit den 3 Sechskantschrauben M 14×35 und Federringen B 14 an den Tragbock TM 22 242 angeschraubt wird (Abb. 15), muß der Handhebel TM 22 248 auf das Bolzenende des Hebewerkes aufgesteckt und durch den Federstecker TM 6761 sowie Scheibe 19 DIN 1441 gesichert werden (Abb. 14).
- Die Verbindungsstange TM 22 239, die den Unterbau mit dem Handhebewerk verbindet, wird mit dem unteren Haken in das Auge des Aufzughebels eingeführt (Abb. 17).
   Durch Anheben des Mähbalkens und des Unterbaues von Hand wird der obere Haken der Verbindungsstange in den Hubarm des Handhebewerkes eingehängt (Abb. 16).
- 3. Bei Straßenfahrt dient als zusätzliche Aufhängung des Unterbaues die Tragstange TM 22285, die gemäß Abb. 16 befestigt werden muß.








# III. Anbau des Hydraulik-Hebewerkes TM 20791

- Das Hydraulik-Hebewerk wird an dem Tragbock TM 22243 durch 3 Sechskantsrchauben M 14×35 und den dazugehörigen Federringen gemäß Abb. 18 befestigt.
- Die Rohrleitung TM 8204 wird an der Schwenkverschraubung des Hydraulikhebewerkes verschraubt. Die Montage der Rohrleitung am Kraftheberblock des Schleppers erfolgt durch die Hohlschraube A 4 DIN 7623 und Reduziernippel TN 8225. Die Rohrleitung wird zusätzlich durch eine Schlauchklemme am Rohr des Tragbockes TM 22243 befestigt (Abb. 18).
- 3. Die Verbindung zwischen dem Hydraulik-Hebewerk und dem Unterbau wird durch die Verbindungsstange TM 22 235 hergestellt (Abb. 19).



# IV. Einstellung und Bedienung des S & S Mähwerkes mit Handhebewerk TM 20792

# 1. Einstellung der Schraubenfeder des Handhebewerkes

Die zylindrische Schraubenfeder des Handhebewerkes ist so eingestellt, daß sowohl in der Schwadstellung, als auch in Fahrtstellung der Mähbalken frei in der Feder hängt. Die Rastklinke im Handhebewerk soll nur als Begrenzungsanschiag dienen. Eine Nachstellung der Schraubenfeder erfolgt durch Drehen an dem oben befindlichen Sechskantschraubenkopf.

#### 2. Einstellung der Verbindungsstange

Die Verbindung zwischen Ober- und Unterteil des Mähwerkes erfolgt durch die Verbindungsstange, deren unterer Haken bei gesenktem Mähbalken in dem Auge des Aufzughebels etwa bis zu 5 mm Spiel haben muß (Abb. 28, Pfeil).

Eine Nachstellung der Verbindungsstange ist in Arbeitsstellung des Mähbalkens nicht möglich, da der obere Haken in dem Spannschloß durch einen Spannstift fest verbunden ist und das Spannschloß in dieser Stellung nicht verdreht werden kann.

Aus Gründen der Sicherheit ist nur der untere Haken der Verbindungsstange längseinstellbar und erst nach Trennung der Verbindungsstange vom Handhebewerk möglich. Wenn der Mähbalken in Fahrtstellung gezogen worden ist, wird der Handhebel des Handhebewerkes so weit nach vorn durchgedrückt, bis die Rastklinke in den ersten Zahn am Handhebewerk einrastet. Durch leichtes Andrücken des Mähbalkens von Hand kann dann die Verbindungsstange vom Handhebewerk abgehängt werden. Danach ist es erst möglich die Verbindungsstange auf die gewünschte Länge einzustellen (Abb. 13).

# 3. Einstellung der Anschlagschraube am vorderen Tragrohr

Wenn der Mähbalken in die Senkrechtstellung (Fahrtstellung) hochgezogen ist, muß überprüft werden, ob die Rastklinke TM 4397 in den letzten Zahn am Hand-




Abb. 20

hebewerk-Gestell eingerastet ist (Abb. 21). Da das Mähwerk in der Feder hängt, ist zwischen Rastklinke TM 4397 und Zahn ein Spiel festzustellen. Die Anschlagschraube an der vorderen Lagerplatte (Abb. 4) ist nun so weit herauszudrehen, bis das Spiel zwischen Rastklinke TM 4397 und Zahn nur noch 1–2 mm beträgt (Abb. 20). Dadurch wird ein ungewolltes Lösen der Rastklinke vermieden und gleichzeitig die richtige Einstellung der Anschlagschraube für die Schwadstellung erreicht.

#### 4. Bedienung des S & S Mähwerkes

Die Aushebung des Mähbalkens erfolgt in bekannter Weise. Der Handhebel kann in die jeweils bequemste Stellung am Zahnsegment eingerastet werden. In der Schwadstellung wird das Mähwerk automatisch durch die Rastklinke gesichert. Beim Herablassen des Mähbalkens wird diese Rastklinke wieder automatisch gelöst. Ist der Mähbalken durch Grasschaden stark belastet kann es vorkommen, daß die Rastklinke den Mähbalken sperrt. Um die Rastklinke zu lösen, muß vor dem Herablassen der Mähbalken mit dem Handhebewerk kurz angehoben werden und die Rastklinke löst sich aus der Arretierung. Ein Versuch zeigt, daß die Handhabung sehr einfach ist.

#### 5. Abbau des S & S Mähwerkes mit Handhebewerk

Es ist wichtig und unerläßlich, daß das Mähwerk mit Handbedienung niemals abgebaut wird, wenn der Mähbalken auf dem Boden liegt. Der Abbau ist grundsätzlich nur bei hochgezogenem Mähbalken vorzunehmen. Dabei wird der Handhebel des Handhebewerkes so weit nach vorn durchgedrückt, bis die Rastklinke in den ersten Zahn am Handhebewerk einrastet. Nur so kann die Verbindungsstange bei leichtem Andrücken des Mähbalkens von Hand vom Handhebewerk abgehängt werden (Abb. 13).

Der weitere Abbau des Mähwerkes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Anbau.

#### 6. Einstellung der automatischen Ausrückung

Die Mähantriebs-Zapfwelle wird gekuppelt durch ein Schieberad, das durch den Schalthebel (Abb. 6) betätigt wird. Das Einkuppeln der Mähantriebs-Zapfwelle erfolgt – bei durchgetretener Fahrkupplung – durch Ziehen der rechts am Fahrersitz befindlichen Betätigungsstange. Die am Schalthebel angreifende Zugfeder TM 7418 versucht das Schieberad auszuschalten (Abb. 6). Dies wird verhindert durch die auf dem Hebewerks-Tragbock gelagerte Schaltklinke, die nach Einschalten der Mähantriebs-Zapfwelle einrastet. Der Schalthebel am Getriebegehäuse ist nur in der "Aus"-Stellung arretiert. Die Arretierung in der Einschalt-Stellung erfolgt über die am Hebewerks-Tragbock einrastende Schaltklinke. Um eine volle Überdeckung des Schiebe-Zahnrades mit dem antreibenden Zahnrad zu erzielen, muß die Schaltstange TM 22 241 sorgfältig eingestellt werden. Dies erfolgt zweckmäßig, indem der Mähantrieb eingeschaltet wird, womit die Klinke eingerastet ist. Die Schaltstange TM 22 241 wird durch feinfühliges Drehen des Spannschlosses bis zur spürbaren Anlage des Schieberades eingestellt.

Die Einstellung des Zeitpunktes der automatischen Abschaltung erfolgt durch das Einstellen der in der Schaltklinke TM 7427 eingesetzten Sechskantschraube M 8×25 (Abb. 5). Im Motorleerlauf wird beim langsamen Anheben des Mähbalkens der Zeitpunkt der automatischen Abschaltung überprüft. Der Antrieb soll automatisch kurz über der Schwadstellung des Mähbalkens stillgesetzt werden. Ein Anschlagnocken am Hubarm des Hand- als auch des Hydraulik-Hebewerkes drückt beim Weiterheben aus der Schwadstellung heraus gegen die Sechskantschraube der Schaltklinke, womit die Schaltklinke ausrastet und der Schalthebel durch die Spannung der Zugfeder TM 7418 in die "Aus"-Stellung gezogen wird. Dieser Vorgang ist mehrmals in allen Drehzahlbereichen zu wiederholen.

Die Ausschaltung des Mähantriebes von Hand erfolgt durch Betätigung der Griffstange an der Schaltklinke TM 7427.

# V. Einstellung des S & S Mähwerkes mit HYDRAULIK-HEBEWERK TM 20791




Abb. 21




Abb. 22

#### Arbeitsweise des S&S Hydraulik-Hebewerkes

Das S & S Hydraulik-Hebewerk hat 3 Stellungen und zwar:


#### 1. Die Mähstellung (Abb. 21).

Der Bedienungshebel des Steuergerätes vom Schlepperkraftheber ist auf "SENKEN" (Freigang) zu stellen.

# 2. Die Schwadstellung (Abb. 22).

Der Mähbalken wird in die Schwadstellung gehoben, indem der Bedienungshebel des Steuergerätes vom Schlepperkraftheber auf "HEBEN" gestellt wird. Der Hebevorgang wird durch die im S & S Hydraulik-Hebewerk eingebaute Sperrklinke in der Schwadstellung automatisch begrenzt (Abb. 23).

Nach Erreichen der Schwadstellung spricht das Überdruckventil am Kraftheber an. Der Bedienungshebel des Steuergerätes ist dann sofort auf "NEUTRAL" (Ruhestellung) zu stellen.



### 3. Die Senkrechtstellung (Abb. 23).

Das Heben in die Senkrechtstellung erfolgt, nachdem mittels Fußbedienung die Sperrklinke des S&S Hydraulik-Hebewerkes ausgelöst worden ist. In die Senkrechtstellung soll nur mit Leerlaufdrehzahl und mit feinfühliger Handhabuna des Hydraulik-Bedienungshebels (Langsamsteuerung) gehoben werden, damit bei der großen Hubgeschwindigkeit des Mähbalkens die Scharnierverbindung nicht unnötig beblech nicht nach innen schlägt. ansprucht wird und das Schwad-Für Straßenfahrt muß das S & S Hydraulik-Hebewerk in oberster Stellung spielfrei verriegelt werden (Abb. 23). Dadurch wird das Absinken des Mähbalkens bei der Verwendung des Schlepperkrafthebers verhindert.

Das Lösen der Verriegelung darf nur vorgenommen werden, nachdem vorher der Be-

dienungshebel des Steuergerätes kurz auf "HEBEN" gestellt und somit die Verriegelung entlastet ist.

Der Mähbalken wird für Straßenfahrt in bekannter Weise durch die Balkenhaltestange verzurrt.

# 4. Einstellung der Verbindungsstange TM 22 235 und der Anschlagschraube

- a) Die Länge der Verbindungsstange kann durch Herein- oder Herausdrehen der Verbindungsöse TM 6750 eingestellt werden. In der Bodenlage des Mähbalkens soll in der Verbindungsstange 5 mm Spiel sein.
- b) Die Anschlagschraube an der vorderen Lagerplatte TM 7075 (Abb. 4) der Mähbalkenhalterung ist so einzustellen, daß in der Senkrechtstellung des Mähbalkens – bei voller Aushubhöhe – die Anschlagschraube möglichst spiellos Anlage erhält.
- c) In Anbetracht der großen Hubgeschwindigkeit ist eine besonders sorgfältige Einstellung der automatischen Ausrückung erforderlich.

# d) Einstellung der automatischen Ausrückung

Die Mähantriebs-Zapfwelle wird gekuppelt durch ein Schieberad, das durch den Schalthebel (Abb. 6) betätigt wird. Das Einkuppeln der Mähantriebs-Zapfwelle erfolgt – bei durchgetretener Fahrkupplung – durch Ziehen der rechts am Fahrersitz befindlichen Betätigungsstange. Die am Schalthebel angreifende Zugfeder TM 7418 versucht das Schieberad auszuschalten (Abb. 6). Dies wird verhindert durch die auf dem Hebewerks-Tragbock gelagerte Schaltklinke, die nach Einschalten der Mähantriebs-Zapfwelle einrastet. Der Schalthebel am Getriebegehäuse ist nur in der "Aus"-Stellung arretiert. Die Arretierung in der Einschalt-Stellung erfolgt über die am Hebewerks-Tragbock einrastende Schaltklinke. Um eine volle Überdeckung des Schiebe-Zahnrades mit dem antreibenden Zahnrad zu erzielen, muß die Schaltstange TM 22 241 sorgfältig eingestellt werden. Dies erfolgt zweckmäßig, indem der Mähantrieb eingeschaltet wird, womit die Klinke eingerastet ist. Die Schaltstange TM 22 241 wird durch feinfühliges Drehen des Spannschlosses bis zur spürbaren Anlage des Schieberades eingestellt.

Die Einstellung des Zeitpunktes der automatischen Abschaltung erfolgt durch das Einstellen der in der Schaltklinke TM 7427 eingesetzten Sechskantschraube M8×25 (Abb.5). Im Motorleerlauf wird beim langsamen Anheben des Mähbalkens der Zeitpunkt der automatischen Abschaltung überprüft. Der Antrieb soll automatisch kurz über der Schwadstellung des Mähbalkens stillgesetzt werden. Ein Anschlagnocken am Hubarm des Hand- als auch des Hydraulik-Hebewerkes drückt beim Weiterheben aus der Schwadstellung heraus gegen die Sechskantschraube der Schaltklinke, womit die Schaltklinke ausrastet und der Schalthebel durch die Spannung der Zugfeder TM 7418 in die "Aus"-Stellung gezogen wird. Dieser Vorgang ist mehrmals in allen Drehzahlbereichen zu wiederholen.

Die Ausschaltung des Mähantriebes von Hand erfolgt durch Betätigung der Griffstange an der Schaltklinke TM 7427.

# 5. Wartung und Pflege des S & S Hydraulik-Hebewerkes

Die Lagerung des Hubarmes wird mittels Fettpresse geschmiert. Gleichzeitig müssen die vier Lagerzapfen der Verbindungslaschen und der Lagerbolzen der Verbindungsöse (Verbindungsstange) täglich geölt werden, damit ein vorzeitiger Verschleiß vermieden wird.

Der Hubzylinder hat einen Tauchkolben, der bei jedem Hebevorgang von neuem mit OI benetzt wird. Die Dichtlippe des im Zylinder eingesetzten Abstreifers hält bei zurücklaufendem Tauchkolben sowohl das Netzöl, als auch die Verunreinigungen zurück. Im Laufe der Zeit bildet sich am Tauchkolben ein Kranz, der gelegentlich mit einem sauberen Lappen abgewischt werden soll.

Der Tauchkolben muß unbedingt vor jeder mechanischen Beschädigung geschützt werden. Wenn das Mähwerk mit Hydraulik-Hebewerk nach Beendigung des Sommer-Halbjahres demontiert wird, soll die Aufbewahrung so erfolgen, daß der Tauchkolben eingeschoben ist. Die beiden Leitungsenden und der Zylinderanschluß sind unbedingt vor Eindringen von Schmutz zu schützen.

# VI. Einstellung des S&S MÄHBALKENS

Zweckmäßig werden Mähbalken-Voreilung und Messerhub gleichzeitig eingestellt, da beide Punkte in ihrer Einstellung voneinander abhängig sind.
Zu diesem Zweck sind zuerst die Sechskantschrauben an dem Lagerkopf TM 7073 des vorderen Tragrohres (Abb. 10) und die Sechskantschrauben am Lagerkopf TM 7485 des hinteren Tragrohres (Abb. 11) zu lösen, so daß eine Längseinstellung der Tragrohre vorgenommen werden kann.

#### 1. Einstellung des Messerhubwechsels

#### a) Hub des Mähmessers

Hochschnitt-Mähbalken: Innenhub

Mitte 2. Klinge in der ersten Fingerspitze

(Abb. 24).

Mittelschnitt-Mähbalken: Innenhub

Mitte 3. Klinge in der dritten Fingerspitze

(Abb. 25).

Tiefschnitt-Mähbalken: Innenhub

Mitte 2. Klinge zwischen der ersten und zweiten Fingerspitze (Abb. 26).




Abb. 24




Abb. 25





Abb. 26

# 2. Einstellung der Voreilung des Mähbalkens

Ist der entsprechende Hub des Mähmessers eingestellt, wird eine gerade lange Stange am Hinterrad des Schleppers parallel entlang geführt und auf dem Boden mit dieser Stange ein Strich gemacht .An diesen Strich wird ein rechter Winkel gelegt und dieser Winkel parallel mit dem Balken verlängert. Der Abstand vom Winkelstrich bis zur Vorderkante der Balkenschiene am Außenschuh muß beim 5' Mähbalken 50 mm größer sein als am Innenschuh (Abb. 27). Es muß dann kontrolliert werden, ob die richtige Hubeinstellung geblieben ist und die vorher gelösten Sechskantschrauben am Lagerkopf TM 7073 (Abb. 10) und am Lagerkopf TM 7485 (Abb. 11) sind wieder fest anzuziehen.



50 mm



# Einstellung der Anschlagschraube TM 1803 A am Aufziehgelenk Der Mähbalken muß sich dem

Der Mähbalken muß sich dem Gelände gut anpassen können. Beim Herablassen des Mähbalkens muß, wenn der Außenschuh den Boden berührt, der Innenschuh noch 10 cm vom Boden entfernt sein. Auf keinen Fall darf der Innenschuh den Boden zuerst berühren. Berührt der Innenschuh den Boden früher als der Außenschuh, dann muß die Anschlagschraube TM 1803 A, die gegen den Steg des Innenschuhes drückt, am Aufziehgelenk weiter hineingedreht werden (Abb. 28).

### . Einstellung der Anschlagschraube am Innenschuh

In Fahrtstellung muß der Mähbalken fest am Scharnier anliegen. Die Einstellung erfolgt an der am Innenschuh befindlichen Anschlagschraube.





Abb. 28




# 5. Wartung und Pflege des S & S MÄHBALKENS

Der S & S MÄHBALKEN ist aus äußerst verschleißfestem Material hergestellt. Sollte jedoch nach längerer Betriebsdauer ein sichtbarer Verschleiß zwischen Messerhaltern und Reinigungsplatten eintreten, so kann dieses Spiel leicht durch die Ausgleichsplättchen beseitigt werden.

Bei der Montage ist wie folgt zu verfahren:

Die Ausgleichsplättchen, die sich zusätzlich unter den Messerhaltern befinden, sind so unter den Reibungsplatten zu verteilen, daß das Mähmesser wieder eine satte Auflage auf den Fingerplatten erhält (Abb. 29 u. 30). Dabei ist zu beachten, daß zwischen den Messerhaltern und den auf dem Messer aufgenieteten Reinigungsplatten ein geringfügiges Spiel entsteht. Auf keinen Fall sind die Messerhalter so stramm einzustellen, daß das Messer nur unter großer Anstrengung hinund herbewegt werden kann.

Auf die gleiche Weise wird ein Verschleiß an der hinteren Führung des Innenschuhes beseitigt.



# LIEFERUMFANG

für das S&S Mähwerk TM 20 070 (mit Handhebewerk) und TM 20 071 (mit Hydraulik-Hebewerk)

	U	nterba	U			
	1	Stück	TM	20 827	kpl.	Vordere Abstützung
	1	,,		22 123	kpl.	Hinteres Tragrohr
	1	,,	TM	7075	kpl.	Vordere Lagerplatte
	1	,,	TM	7942	_	Hintere Lagerplatte
	1	,,	TM	22 403	kpl.	Vorgelege
	1	,,	TM	7465	_	Keilriemenscheibe
	1	"	TS	995 E	kpl.	Treibstange, gerade 100 mm lg.
	1	,,	TM	22 265	kpl.	Schutzkasten
	1	"	TM	22 241 A	kpl.	Schaltstange
	1	"	TM	7495 A	-	Oberer Schutzkasten
	Lo	osteile				
	1	"	TM	7965	kpl.	Sicherungsbolzen
	2	"	TM	21 753	kpl.	Lagerbolzen
	2	,,	TM	21 755	kpl.	Klappsplint
	2	"			_	Keilriemen 17×11×750
	7	"		7467		Spannbeilage 2 mm
	2	"	TM	8019		Spannbeilage 1 mm
	1	"		7469		Unterlage
	7	"		7470	-	Unterlage 2 mm
	2	"		8020		Unterlage 1 mm
	1	"	TM	7418		Zugfeder
	2	"	_			Sechskantschraube M 14×180 DIN 931
	1	"			_	Sechskantschraube M 14×100 DIN 931
	2	"			_	Sechskantschraube M 14×40 DIN 931
	4	"	_			Sechskantschraube M 12×35 DIN 931
	1	"			_	Sechskantschraube M 10×30 DIN 931
	3	"			_	Sechskantschraube M 10×25 DIN 933
	5	"				Federring B 14 DIN 127
	4	"			_	Federring B 12 DIN 127
	4	"			-	Federring B 10 DIN 127 Scheibe 15 DIN 1441
	1	"				Splint 3×15 DIN 94
	1	"				Sechskantmutter M 10 DIN 555
	1		_			Sechskammoner W to Dirk 333
i.		land-A		-	1.1	I I dhahawada
	1	"		20 792	kpl.	Handhebewerk
	1	"		22 336 A	kpl.	Handhebel
	1	"	IN	22 242	kpl.	Tragbock

kpl.

kpl.

TM 22 239 TM 22 240 Verbindungsstange

Balkenhaltestange

# Losteile

1 Stück	TM 6761	_	Federstecker
3 "	<u></u>		Sechskantschraube M 14×35 DIN 931
2 "		_	Sechskantschraube M 12×30 DIN 931
2 "	<u> </u>		Sechskantschraube M 12×35 DIN 931
3 "	_	_	Federring B 14 DIN 127
4 "	_	_	Federring B 12 DIN 127
1 ,	<u>-C</u> randon (1997)	_	Scheibe 19 DIN 1441

# Hydr. Aushebung

1	,,	TM 20 791	kpl.	Hydr. Hebewerk
1	"	TM 22 243	kpl.	Tragbock
1	"	TM 22 235	kpl.	Verbindungsstange
1	,,	TM 22 237	kpl.	Balkenhaltestange
1	,,	TM 8204	kpl.	Rohrleitung

# Losteile

1	"	_	<del></del>	Hohlschraube A 4 DIN 7623
3	,,	_	<u> </u>	Sechskantschraube M 14×35 DIN 931
2	"		<u> </u>	Sechskantschraube M 12×30 DIN 931
2	"	<del>-</del>	—	Sechskantschraube M 12×35 DIN 931
3	"		<del></del>	Federring B 14 DIN 127
4	"		<u>—</u>	Federring B 12 DIN 127
1	"	. <del></del>	<u> </u>	Schlauchklemme 10
1	"	<del></del> -	<u>—</u> ,	Schlauchband 10×260
1	"	TM 8225	<u> </u>	Reduziernippel
2	"		3 <u></u>	Dichtringe A 10×14 DIN 7603
3	,,	_	10.00 <u>—</u>	Ermeto-Schneidring d 6-S

# Mähbalken 5' mit 2 Mähmessern

1	,,	TM	15 001	kpl.	Hochschnittmähbalken 5' oder
1	,,	TM	15 002	kpl.	Mittelschnittmähbalken 5' oder
1	,,	TM	15 003	kpl.	Tiefschnittmähbalken 5'
1	"	SB	907 C	kpl.	Schwadenblech
1	,,	SB	917	kpl.	Schwadenblechstab
1	,,	SS	3940		Abweisbügel
1	,,	TM	4773	kpl.	Abweiserschraube
1	"	TM	4300		Scheibe
2	"	SS	3931 D	<u> </u>	Scharnierbolzen
1	,,	_		<u>—</u>	Bolzen mit kleinem Kopf 12×55×50 DIN 1434
1	,,	M	1015	kpl.	Schwadenblechschraube
1	,,				Flachrundschraube M 12×35 DIN 603
1	,,		*	_	Vierkantmutter M 12 DIN 557
1	,,	SS	3943	_	Fingerschutz 5'

# Verkaufsstellen und Reparaturwerk

#### der

# KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG

Berlin: Verkaufsstelle: 1 Berlin W 30, Marburger Straße 3

Telefon-Nr. 249181, Fernschreiber 0183765

Reparaturwerk: 1 Berlin-Reinickendorf, Granatenstr. 19

Telefon-Nr. 49 23 01, Fernschreiber 0183765

Dortmund: Verkaufsstelle und Reparaturwerk

46 Dortmund, Körner Hellweg 142

Telefon-Nr. 55 52 51, Fernschreiber 0822216

Frankfurt a. M.: Verkaufsstelle und Reparaturwerk

**6** Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 291/93 Telefon-Nr. 40481, Fernschreiber 0411230

Hamburg: Verkaufsstelle und Reparaturwerk

**2** Hamburg 1, Amsinckstraße 70

Telefon-Nr. 241141, Fernschreiber 0211260

Hannover: Verkaufsstelle und Reparaturwerk

**3** Hannover-Wülfel, Hildesheimer Straße 447 Telefon-Nr. 3 70 71, Fernschreiber 0922348

Köln: Verkaufsstelle West: 5 Köln, Unter Sachsenhausen 14-26

Telefon-Nr. 21 95 41/42, Fernschreiber 08873311

Reparaturwerk West: 5 Köln-Deutz,

Deutz-Mülheimer Straße 107

Telefon-Nr. 8921,

Fernschreiber 08873430, Deutzteile KLN

München: Verkaufsstelle und Ersatzteillager

8 München, Erzgießereistraße 17

Telefon-Nr. 551025, Fernschreiber 0523773

Reparaturwerk: 8212 Übersee am Chiemsee (Oberbay.)

Telefon-Nr. 248, Fernschreiber 056825

Nürnberg: Verkaufsstelle und Reparaturwerk

**85** Nürnberg, Dieselstraße 65

Telefon-Nr. 66 24 41, Fernschreiber 0622701

Saarbrücken: Verkaufsstelle und Reparaturwerk

**66** Saarbrücken 3, Heinrich-Böcking-Straße 20 Telefon-Nr. 6 49 58 — Fernschreiber 0442454

Stuttgart: Verkaufsstelle und Reparaturwerk

7 Stuttgart 13, Ulmer Straße 172

Telefon-Nr. 40544/45, Fernschreiber 0723732

Nach dem Stand vom 1. 6. 1963